


BioCompact II

BRUGSANVISNING

MODELLER: 210, 310, 410, 610

Original brugsanvisning

Lynvejledning – BioCompact II



On/Standby

Tryk på knappen for at tænde skabet. Tryk på knappen i 6 sekunder for at sætte skabet til standby. Softwareversionen for skabet vises, når skabet tændes, efterfulgt af softwarevarianten. Skabet er klar, når temperaturen vises. Skabet starter automatisk en afrimningscyklus, når det tændes, og afslutter den igen efter en systemkontrol.

Indstilling af temperatur

Temperaturjusteringer foretages ved at holde knappen nede og trykke på enten eller . Bekræft indstillingerne ved at slippe knapperne.

Brugermenu og alarmindstillinger

Menuadgang + →	↵	→		Displaykode og dens meddelelse
Lokale alarmindstillinger	LAL	LhL	[°C]	Øvre temperaturgrænse. Kode for aktiveret alarm [A2]
		LLL	[°C]	Nedre temperaturgrænse. Kode for aktiveret alarm [A3]
		Lhd	[min.]	Forsinkelse af øvre alarmgrænse
		LLd	[min.]	Forsinkelse af nedre alarmgrænse
		dA	Til/fra	Døralarm. Kode for aktiveret alarm [A1]. [1=on/0=off]
		dAd	[min.]	Forsinkelse af døralarm
		BU	Til/fra	Akustisk signal for alarmkoder [A1], [A2] og [A3]. [1=on/0=off]
Offset af følere	cAL	cA	[K]	Offset-indstilling for A-føler. Referenceføler for kølesystemet
		cE	[K]	Offset-indstilling for E-føler. Referenceføler til display og alarmer
		cF	[K]	Offset-indstilling for F-føler. Referenceføler for lav-temperatursikringsføler
Lav-temperatursikringsføler	FP	Act	Til/fra	Aktivering/deaktivering af lav-temperatursikringsføler
		tES	Til	Test af lav-temperatursikringsføler
		SEt	[°C]	Indstilling af udkoblingstemperaturen for lav-temperatursikringsføleren
		PrE	[...]	Visning af F-følerens realtidstemperatur
	ALL			Aktivering af eskorterende alarmgrænser. [FAS]=låste grænser/[ESC]=følger sætpunkt
	dEF			Antal afrimninger pr. 24 timer (4 er fabriksindstilling)
	dPS			Referenceføler for displayet (A, E eller F)



Belysning inde i skabet (gælder kun BioCompact II-skabe med glasdør)

Indstillingerne for belysningen inde i skabet kan ændres ved at trykke og holde nede i 3 sekunder. Der er to indstillinger:

- 1) Lyset tændes, når døren er åben (slukket, når den er lukket)
- 2) Lyset er altid tændt

Eksempel: Indstilling af de øvre grænser for alarmerne; LhL

- ↳ Tryk på og hold $\text{P} + \text{1}$ inde, indtil displayet viser LAL
- ↳ Tryk på P for at vælge LAL, hvorefter LhL vises på displayet
- ↳ Tryk på P for at vælge LhL, 25 vises på displayet
- ↳ Tryk på P eller + for at indstille den ønskede værdi for den øvre temperaturgrænse
- ↳ Tryk på P for at bekræfte den indstillede værdi
- ↳ Tryk på P for at vende tilbage til LhL
- ↳ Tryk på + for at nå næste niveau, LLL
- ↳ Lhd, LLd, dA, dAd og BU er placeret på samme niveau
- ↳ Tryk på P tre gange for at forlade brugermenue

Alarmer

Alarmkoder	[A1]	Døralarm
	[A2]	De øvre alarmgrænser (LhL) er blevet eller har været aktiveret
	[A3]	De nedre alarmgrænse, (LLL) alarm er blevet eller har været aktiveret

Kvittering for akustisk alarm

Alarmkode [A1]: Tryk på P for at bekræfte. Temperaturalarmkoder [A2] og/eller [A3]: Blinker på displayet. Tryk på P for at bekræfte. Hvis temperaturen ligger uden for alarmgrænserne, blinker displayet fortsat

Blivende alarmer: [A2], [A3], [A4], [A4]

På grund af de potentielle implikationer af alarmer, vil det røde alarmtrekantlys blive tændt, samtidig med at den tilsvarende alarmkode vil blinke i displayet. Alarmtilstanden forbliver tændt, indtil den bekræftes ved at trykke på P .

Aflæsning af maks./min. temperatur

Aflæs den højeste registrerede temperatur inde i skabet ved at holde + nede. Aflæs den laveste registrerede temperatur inde i skabet ved at holde - nede.

Aflæsning af alarmhistorik – eksempel [A2]

[A2] blinker på displayet – det betyder, at temperaturen har overskredet den indstillede værdi for den øvre temperaturgrænse, LhL. Tryk på P for at bekræfte [A2]. Displayet fortsætter med at blinke, hvilket angiver, at der er oplysninger i alarmhistorikken. Tryk på + , Htt (høj temperaturtid) vises. Tryk på P for at se, hvor længe temperaturen var over den indstillede alarmgrænse. Tryk på P for at vende tilbage til højde Tryk på + at nå Ht (højeste temperatur). Tryk på P for at aflæse den højeste registrerede temperatur under Htt. Tryk på P for at vende tilbage til Ht, og tryk på P igen for at forlade alarmhistorikfunktionen. Proceduren for aflæsning af en [A3] alarm er den samme, bortset fra indtastning af alarmhistorikken med knappen - . Ved aflæsning af temperaturer under de indstillede grænser er parametrene Ltt og Lt. Et blinkende display uden alarmkoder angiver, at alarmkoderne er blevet kvitteret, men at alarmsystemet indeholder oplysninger.

Nulstilling af maks./min. og alarmhistorik

Nulstilling af maks./min. og alarmhistorik udføres ved at holde - og + inde i mere end 3 sekunder. Der afgives et akustisk signal, når nulstillingen er fuldført.

Følervisning og fejlkoder

Menuadgang $\text{P} + \text{P} \rightarrow$	$\text{P} \rightarrow$	$\text{P} \rightarrow$ [°C]	Displaykode og dens meddelelse	
Føler for kølesystem	P-A	Værdi på føler til kølesystem	F1	Fejl på føler for kølesystem
Føler for fordamper	P-b	Værdi for fordamperføler	F2	Fejl på fordamperføler
Føler for kondensator	P-C	Værdi for kondensatorføler	F3	Fejl på kondensatorføler
Føler for display og alarmer	P-E	Værdi for display og alarmføler	F5	Fejl på føler for display og alarm
Føler til lav-temperatursikringsføler	P-F	Værdi for lav-temperatursikringsføler	F6	Fejl på føler for lav-temperatursikringsføler
En overophedet kondensator kan forårsages af en tilstoppet kondensator – rengør kondensatoren			F7	Overophedet kondensator
Indikator for åben dør. Alarm [A1] aktiveres, hvis døren er åben længere end alarmgrænserne.			- 0 -	Dør åben

Indholdsfortegnelse

Lynvejledning – BioCompact II	2	Vigtigt	62
Indholdsfortegnelse	4	Bortskaffelse	63
Sikkerhed	5	Datablad	64
Inden du går i gang	5	BioCompact II 210, 310, 410, 210/210, 310/210	64
Skabets komponenter	6	BioCompact II RR210 H	65
BioCompact II 210, 310, 410, 210/210, 310/210	6	BioCompact II RR310 H	66
BioCompact II 610	8	BioCompact II RR410 H	67
Installation	10	BioCompact II RF210 H	68
Indledende opsætningstrin	10	BioCompact II RF310 H	68
Dørvending	13	BioCompact II RF410 H	69
Antiklip-beslag	16	BioCompact II RR210/RR210 H	70
Vægmontering	17	BioCompact II RR210/RF210 H	71
Omgivelser	18	BioCompact II RF210/RF210 H	72
Potentialfri kontakt	20	BioCompact II RR310/RF210 H	73
Tilslutning til strøm	22	BioCompact II RR210 G	74
Potentialudligning	25	BioCompact II RR310 G	75
Konfigurationsmuligheder	26	BioCompact II RF410 G	76
Introduktion	26	BioCompact II RF210 G	77
ABS-skuffer	27	BioCompact II RF310 G	77
Aluminiumsskuffer	29	BioCompact II RF410 G	78
Trådkurv	31	BioCompact II RR210/RR210	79
Trådkurv 300 mm	32	BioCompact II RR210/RF210 G	80
Trådhylder	33	BioCompact II RF210/RF210 G	81
Trådhylder 300 mm	34	BioCompact II RR310/RF210 G	82
Perforerede hylder i rustfrit stål	35	BioCompact II 610	83
Idriftsættelse	36	BioCompact II RR610 H	84
Det digitale display	36	BioCompact II RF610 H	85
Menugennemgang	37	BioCompact II RR610 G	86
Fejlkoder	38	BioCompact II RF610 G	87
Lokale alarmindstillinger	39	Overensstemmelseserklæring	88
Øvre alarmgrænse	39	BioCompact II 210, 310, 410, 210/210 & 310/210	88
Nedre alarmgrænse	39	BioCompact II 610	89
Forsinkelse for lokal høj alarm	40	BioCompact II 210, 310, 410, 210/210 & 310/210	90
Forsinkelse for lokal lav alarm	40	– Tilbehør code 69	90
Aktiver/deaktiver lokal døralarm	41	BioCompact II 610	91
Forsinkelse for lokal døralarm	41	– Tilbehør code 69	91
Lokale akustiske indstillinger	42	Ledningsdiagram	92
Eksterne alarmindstillinger	43	BioCompact II RR210, 310, 410	92
Ekstern høj alarm	43	BioCompact II 210, 310, 410	93
Ekstern lav alarm	43	– Med LTP	93
Forsinkelse for ekstern høj alarm	44	BioCompact II RR610	94
Forsinkelse for ekstern lav alarm	44	– Med solid dør	94
Aktivering/deaktivering af ekstern døralarm	45	BioCompact II RF610	95
Forsinkelse for ekstern døralarm	45	BioCompact II RR610	96
Eksterne akustiske indstillinger	46	– Med glasdør	96
Parameterindstillinger	47	BioCompact II RR610	97
Føler-offset	47	– Med solid dør, med LTP	97
Eskorterende/indstillede alarmgrænser	49	BioCompact II RR610	98
Afrimninger/24 timer	50	– Med glasdør, med LTP	98
Display føler	51	Rørdiagram	99
Elektronisk lav-temperatursikring	52	BioCompact II	99
Almindelig brug	53	Generel vedligeholdelsesinformation	100
Ladelinje	53	Vedligeholdelsesplan	101
Dørlås	55	Generel rengøringsinformation	103
Regelmæssig vedligeholdelse	56	Rengøringsplan	104
Rengøring	56	FAQ	108
Tætningsliste	57	IQ & OQ	110
Generelle oplysninger	58	Installation Qualification	110
Service	58	Operation Qualification	110
Type-/nummerskilt	59	PQ	118
Tøvand	60	Performance Qualification	118
Gennemførelse	61	Indeks	130

Copyright © 2006- Gram BioLine, en division af Gram Scientific ApS, Danmark. Alle rettigheder forbeholdes.

Indholdet af denne udgivelse ejes af Gram BioLine, hvis ikke andet er angivet, og beskyttes af danske og internationale love om ophavsret. Information og billeder må ikke bruges, kopieres eller overføres uden udtrykkelig tilladelse fra Gram BioLine.



Produceret af
Gram Scientific ApS
Aage Grams Vej 1 · 6500 Vojens · Danmark
Tlf.: +45 73 20 13 00 · E-mail: info@gram-bioline.com
www.gram-bioline.com

Inden du går i gang

Sørg for at læse brugsanvisningen grundigt igennem, inden skabet tages i brug første gang.
Hvis du har brug for produktsupport, er du velkommen til at kontakte os på: support@gram-bioline.com

Denne brugsanvisning er beregnet til følgende produktserier:

BioCompact II

Vi anbefaler, at du læser denne brugsanvisning grundigt igennem, inden du tager skabet i brug første gang.

Gram BioLine garanterer ikke sikker drift, hvis skabet anvendes til andet end det tilsigtede formål. Indholdet i brugsanvisningen kan ændres uden varsel. Ingen del af denne brugsanvisning må gengives i nogen form uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra Gram BioLine. Gram BioLine garanterer skabet under visse garantibetingelser. Gram BioLine er på ingen måde ansvarlig for tab eller beskadigelse af indhold. Denne brugsanvisning skal betragtes som en integreret del af skabet og skal opbevares tæt på skabet samt være let tilgængelig. Hvis brugsanvisningen går tabt, skal du kontakte din lokale forhandler eller Gram BioLine for at få en ny. De aktuelle versioner af manualen kan findes på www.gram-bioline.com.

Tilsigtet formål

BioCompact II-køleskabe (RR) og -fryseskabe (RF) er designet og fremstillet til at give sikre og præcise betingelser for de opbevarede emner.

Skabene er designet til følgende driftsområder:

RF +2/+20 °C

RF -25/-5 °C

ved en maksimal omgivelsestemperatur som angivet i denne brugsanvisning og en maksimal relativ luft-fugtighed på 70 %. Brugeren skal sikre, at skabet anvendes i overensstemmelse med dets tilsigtede anvendelse.

Unormal anvendelse eller anvendelse, der er i modstrid med den tilsigtede anvendelse eller de retningslinjer, der er angivet i produktokumentationen, kan føre til: fare for patientsikkerheden, beskadigelse af opbevarede emner, beskadigelse af skabet, fare for brugeren.

Gram BioLine udstyr er designet til at blive brugt i et system med overvåget uafhængige alarmer for at sikre rettidig reaktion på alarmer og derved maksimal emnesikkerhed.

Ved opbevaring af værdifulde eller temperaturfølsomme materialer eller produkter anbefales det at anvende et automatisk alarmsystem med kontinuerlig overvågning. Dette alarmsystem skal udformes på en måde, der gør det muligt for autoriserede personer omgående at opdage enhver alarmtilstand og træffe de nødvendige korrigerende foranstaltninger.

Symboler anvendt i hele brugsanvisningen



Fare



Risiko for brand/brændbare materialer



Risiko for elektrisk stød



Eksplodingsfare/Eksplorative materialer



Risiko for materielle skader



Information



Fare for personskade



ATEX-oplysninger




Risiko for forbrænding/frysning

Skabets komponenter

BioCompact II 210, 310, 410, 210/210, 310/210

Denne del beskriver de hovedkomponenter, der er relevante for brugeren.



- BEMÆRK -

I tilfælde af tekniske problemer eller nedbrud skal Gram BioLines tekniske support eller en autoriseret Gram BioLine-servicepartner altid kontaktes.

1. **Hylde, skuffer og vægskrinne:**
Sørg for at hyldeerne er monteret korrekt, før der sættes ting på dem.
2. **Dør**
Sørg for at døren er helt lukket efter brug.
Prøv på at holde døråbninger så korte som muligt for at minimere og temperaturudsving.
3. **Tætningsliste til dør**
Sørg for at tætningslisten er smidig og i god stand.
Sørg for at holde den ren, find instruktionerne hertil i denne brugsanvisning.
4. **Underdel**
Sørg for at skabe med ben er i vater, og at skabe med hjul er placeret på en plan overflade og låst som angivet i denne brugsanvisning.
5. **Kompressor**
Sørg for at den ikke er bulet eller viser andre tegn på skader.
6. **Kondensator**
Sørg for at den ikke er bulet eller viser andre tegn på skader.
7. **Betjeningsboks til kølesystem**
Kapsling til styring, følere og andre dele, der overvåger og styrer kølesystemet
Sørg for at den ikke er bulet eller viser andre tegn på skader.
8. **Genfordamperbakke**
Sørg for at den ikke er revnet eller viser andre tegn på skader.
Det anbefales at rengøre det, før der tændes for strømmen til skabet første gang.
9. **Gennemføring**
Bruges til at føre følere og lignende ind i skabet.
Sørg for at gennemføringen er forseglet tilstrækkeligt inden opstart.
10. **Forbelastet dæksel for adgang til hovedterminal og potentialfri kontakt**
Bruges til tilslutning til et eksternt alarmsystem.
Instruktioner for tilslutning findes i denne brugsanvisning.
Husk at indstille de eksterne alarmer (EAL).
11. **Genfordampningsrør**
Udgang for tøvand, der kommer fra fordamperbakken inden i skabet.
Sørg for at den ikke er beskadiget eller viser tegn på skade.
12. **Udligningsventil**
Benyt ikke som gennemføring. Hold den fri for is.
13. **Potentialudligning**
For at sikre overensstemmelse med ATEX-bestemmelserne EN 60079-14.
Se installationsafsnittet for specifikationer.
14. **Digitalt display til styring**
Brug displayet til at vise skabets temperatur og for at, indstille de parametre, der er beskrevet i denne vejledning.




– BEMÆRK –

Hvis dele viser tegn på skader, må skabet ikke anvendes. Kontakt Gram BioLine eller leverandøren for at få yderligere hjælp.

BioCompact II 610

Denne del beskriver de hovedkomponenter, der er relevante for brugeren.



- BEMÆRK -

I tilfælde af tekniske problemer eller nedbrud skal Gram BioLines tekniske support eller en autoriseret Gram BioLine-servicepartner altid kontaktes.

1. **Hylider, skuffer og vægskrinne:**
Sørg for at hylterne er monteret korrekt, før der sættes ting på dem.
2. **Dør**
Sørg for at døren er helt lukket efter brug.
Prøv på at holde døråbninger så korte som muligt for at minimere og temperaturudsving.
3. **Tætningsliste til dør**
Sørg for at tætningslisten er smidig og i god stand.
Sørg for at holde den ren, find instruktionerne hertil i denne brugsanvisning.
4. **Underdel**
Sørg for at skabe med ben er i vater, og at skabe med hjul er placeret på en plan overflade og låst som angivet i denne brugsanvisning.
5. **Kompressor**
Sørg for at den ikke er bulet eller viser andre tegn på skader.
6. **Kondensator**
Sørg for at den ikke er bulet eller viser andre tegn på skader.
7. **Betjeningsboks til kølesystem**
Kapsling til styring, følere og andre dele, der overvåger og styrer kølesystemet
Sørg for at den ikke er bulet eller viser andre tegn på skader.
8. **Genfordamperbakke**
Sørg for at den ikke er revnet eller viser andre tegn på skader.
Det anbefales at rengøre det, før der tændes for strømmen til skabet første gang.
9. **Gennemføring**
Bruges til at føre følere og lignende ind i skabet.
Sørg for at gennemføringen er forseglet tilstrækkeligt inden opstart.
10. **Forbelastet dæksel for adgang til hovedterminal og potentialfri kontakt**
Bruges til tilslutning til et eksternt alarmsystem.
Instruktioner for tilslutning findes i denne brugsanvisning.
Husk at indstille de eksterne alarmer (EAL).
11. **Genfordampningsrør**
Udgang for tøvand, der kommer fra fordamperbakken inden i skabet.
Sørg for at den ikke er beskadiget eller viser tegn på skade.
12. **Udligningsventil**
Benyt ikke som gennemføring. Hold den fri for is.
13. **Potentialudligning**
For at sikre overensstemmelse med ATEX-bestemmelserne EN 60079-14.
Se installationsafsnittet for specifikationer.
14. **Digitalt display til styring**
Brug displayet til at vise skabets temperatur og for at, indstille de parametre, der er beskrevet i denne vejledning.



– BEMÆRK –

Hvis dele viser tegn på skader, må skabet ikke anvendes. Kontakt Gram BioLine eller leverandøren for at få yderligere hjælp.


Installation

Indledende opsætningstrin

Denne del af brugsanvisningen beskriver, hvordan skabet sættes op.



I-0*: Skabet leveres med et transportbeslag, der skal fjernes inden brug.



I-1*: Af sikkerheds- og betjeningshensyn må skabet ikke anvendes udendørs.



I-2*: Skabet skal installeres på et tørt og tilstrækkeligt ventileret sted.

I-3*: For at sikre effektiv drift bør skabet ikke installeres i direkte sollys eller tæt på varmekilder.



Skabets interiør må ikke udsættes for atmosfærer, der kan forårsage korrosion.

I-4*: Omgivelsestemperatur

BioCompact II	Min. omgivende driftstemperatur	Maks. omgivende driftstemperatur
RR 210, 310, 410, 210/210, 310/210 med solid dør	+10 °C	+35 °C
RR 210, 310, 410, 210/210, 310/210 med glasdør	+10 °C	+32 °C
RF 210, 310, 410, 210/210, 310/210	+10 °C	+35 °C
RR 610 med solid dør	+10 °C	+43 °C
RR 610 med glasdør	+10 °C	+38 °C
RF 610	+10 °C	+43 °C




Sørg for at bruge passende personlige værnemidler, såsom handsker, når du håndterer skabet.



I-5*: Undgå at placere skabet i et klor-/syreholdigt miljø på grund af risikoen for korrosion.



I-6*: Skabet leveres med en beskyttelsesfilm, der skal fjernes før brug.



**- ADVARSEL -
Potentiel elektrostatisk fare**

Fjernelse af beskyttende emballage og film kan forårsage elektrostatisk udladning. Beskyttende emballage og film må ikke fjernes i ATEX-zoner.





I-7*: Rengør skabet med en mild sæbeopløsning før brug.




I-8*: Skabet må kun lægges ned i meget kort tid (f.eks. gennem en døråbning). Hvis skabet har ligget ned, skal skabet stå oprejst i mindst 24 timer før brug. Det gør det muligt for olien i kompressoren at løbe tilbage på plads.

I-9*: Skabe, der er udstyret med ben, skal nivelleres som vist på nedenstående illustration.




I-10-11*: For skabe med hjul skal gulvet være plant for at sikre stabil placering og sikker brug. Når skabet er placeret, skal de to forreste hjul låses.




Dørvending


Varenumre dørhængsler



For udskiftning af dørhængsler, kontakt din lokale Gram BioLine-distributør

Skabet må ikke tilsluttes en strømkilde under udskiftning af dørhængsel.






Antikip-beslag

Denne del af brugsanvisningen beskriver, hvordan skabet fastgøres.



I-12*: Skabe med skuffer og/eller glasdør skal fastgøres til en stabil lodret flade, der sikrer, at skabet ikke kan vælte, når skufferne trækkes til yderste position, eller døren er åben. Beslag til fastgørelse medfølger. Find vejledningen til antikip-beslag nedenfor.

Antikip-beslagene skal monteres ved installation af skabet for at sikre, at brugere, omgivelser og opbevarede emner ikke beskadiges af et skab, der vælter.




Vægmontering

Denne del af brugsanvisningen beskriver, hvorledes skabet monteres på en væg.



Find instruktioner om vægmontering af en BioCompact II 210 nedenfor.
Den samme procedure gælder for montering af 310, 210/210, 310/210 og 410.




Omgivelser

Denne del af brugsanvisningen beskriver, hvordan skabet installeres.



I-13-14*: Skabet skal installeres i overensstemmelse med illustrationerne nedenfor.





I-15*: Tildæk ikke den øverste del af skabet.



I-16*: Brug ikke elektriske apparater inde i skabet.



Skabet er ikke egnet til opbevaring af emner, der afgiver dampe, da dette kan medføre forringelse af skabets ydeevne og/eller levetid.



Alle emner i skabet, der ikke er indkapslede eller indpakkede, skal tildækkes for at reducere risikoen for forringelse af skabets ydeevne og/eller levetid.



- BEMÆRK -

Der skal udføres et visuelt eftersyn af skabet, før det tages i brug.

Kontroller skabets strukturelle integritet, at dørrammer og døre ikke har deformationer, at tætningslister slutter tæt, og at dørene flugter med dørrammen.



- Til Ex-miljøer -

Åbne beholdere inde i opbevaringsrummet kan påvirke ATEX-zoneklassificeringen.



- Til Ex-miljøer -

Der kan gælde særlige betingelser for sikker brug af dette produkt ved installation i et EN 60079-14-miljø. Se de tilsvarende Ex-certifikater for specifikationer.

Potentialfri kontakt

Denne del af brugsanvisningen dækker den potentialfri kontakt.

I-17*: Illustrationen viser de tre terminaler til relæet (anvendt f.eks. i forbindelse med CTS eller andre eksterne overvågningssystemer). De tre tilslutninger er henholdsvis. Common, NO og NC.

I det øjeblik, der tilføres spænding, trækker styringen relæet, hvilket gør det muligt for styringen at reagere på både høje og lave alarmer, døralarmer og spændingsudfald. Temperaturalarmer og døralarmer skal konfigureres i indstillingerne for eksterne alarmer (EAL), før de aktiverer den potentialfri kontakt. Find instruktioner om indstilling af eksterne alarmer i afsnittet "Parameterindstillinger".

Adgang til den potentialfri kontakt sker i henhold til nedenstående beskrivelser:

BioCompact II 210, 310, 210/210, 310/210, 410

Skrue det forbelastede dæksel bag på førerhuset af for at få adgang til den potentialfri kontaktblok.

To forskellige størrelser aflastninger er monteret i det forbelastede dæksel for at sikre, at ledningen til den potentialfri kontakt sidder godt fast.

Sørg for at det forbelastede dæksel genmonteres efter montering af den potentialfri kontakt. Bladfjederen i det forbelastede dæksel skal gå i indgreb og forspænde strømforsyningsstikket.

Se afsnittet "Tilslutning til strøm" for at få yderligere oplysninger.


BioCompact II 610

Den potentialfri kontakt, der er sikret med prespasningspladen, som er trykt på blokken, forhindrer dermed også adgang til det elektriske kredsløb.


Tilslutning af den potentialfri kontakt skal udføres af en kvalificeret installatør.

Placering af potentialfri kontakt.

BioCompact II 610



BioCompact II 210, 310, 210/210, 310/210, 410



○ NO

 Common ——— ○ ——— ○ NC

 Common ——— ○ ——— ○ NO
 ——— ○ - - - - - ○ NC

○ NO

 +  Common ——— ○ ——— ○ NC

Normalt lukket kredsløb (NC)

Tilslutning til strøm

Læs følgende del grundigt, før skabet tilsluttes. Kontakt en autoriseret elektriker, hvis du er i tvivl.

Ved opstilling i almindeligt scenarie, som ikke er underlagt regler for EN 60079-15 zone 2:

Apparatet kan tilsluttes i overensstemmelse med gældende lokale bestemmelser for stærkstrøm.

Bemærk, at der er særlige regler for produkter, der er i overensstemmelse med EN 60079-15 zone 2 og EN 60079-14: Eksplosive atmosfærer – design, valg og opstilling af elektriske installationer.

Apparatet er fremstillet i overensstemmelse med EN 60079-15: Elektriske apparater til eksplosive gasatmosfærer – Del 15: Beskyttelsestype II 3G Ex ec nC ic IIB Tx Gc. Zone 2 er den relevante zone.

Hvis apparatet skal installeres i et zone 2-miljø, skal installationen udføres af specialuddannet personale, eller sådanne skal konsulteres på forhånd, for at sikre, at apparatet installeres i overensstemmelse med de retningslinjer, der aktuelt er indeholdt i standarden.

I-19*: Skabet er beregnet til tilslutning til vekselstrøm. Tilslutningsværdierne for spænding (V) og frekvens (Hz) er angivet på type-/nummerskiltet.

I-20-1*: BioCompact II 210, 310, 210/210, 310/210, 410

Der er adgang til tilslutningsterminalen via de forbelastede dæksel på bagsiden af skabet. Skru det forbelastede dæksel af for at få adgang til tilslutningsterminalen. Sørg for at det forbelastede dæksel sættes på igen, når strømkablet er sat i. Bladfjederen i det forbelastede dæksel skal gå i indgreb og forspænde ledningens stik som vist på illustrationerne nedenfor.

I-20-2*: BioCompact II 610

Strømkablet er sat i terminalboksen. Stikket fastgøres derefter med den bøjle, der er indbygget i terminalboksen. Vær opmærksom på, at bøjlen skal sidde stramt omkring stikket. Sørg under alle omstændigheder for, at stikket sidder helt inde i terminalen på skabet.

Apparatet skal sluttes til den eksterne strømforsyning ved hjælp af en egnet anordning, som mekanisk forhindrer utilsigtet adskillelse af stikket og stikkontakten.

I-21*: Tilslutningen skal mærkes: **"DO NOT SEPARATE WHEN ENERGIZED"** (må ikke separeres mens spændingen er på).

– BEMÆRK –

Sikringer og lignende må aldrig fjernes eller udskiftes, mens apparatet er tilsluttet en strømkilde. Den elektriske terminalboks må aldrig åbnes, mens apparatet er tilsluttet en strømkilde. Kompressorens startudstyr må aldrig demonteres, mens apparatet er tilsluttet en strømkilde.

Når elektriske komponenter afmonteres eller udskiftes, skal apparatet flyttes til et område, hvor der ikke er nogen risiko for antændelse forårsaget af de elektriske komponenter eller gasser i apparatet. Brug aldrig skabet, hvis stikket er beskadiget. Skabet skal undersøges af en servicetekniker fra Gram BioLine i sådanne tilfælde.

Ved opstilling i almindeligt scenarie, som ikke er omfattet af regler for zone 2: Apparatet kan tilsluttes i overensstemmelse med gældende lokale bestemmelser for stærkstrøm.

I begge tilfælde:

Brug et 3-benet stik. Hvis stikkontakten er beregnet til et 3-benet stik, skal en ledning med grøn/gul isolering forbindes til jordterminalen. Strømmen skal tilsluttes via en stikkontakt. Stikkontakten skal være let tilgængelig.

Alle jordingskrav, der er fastsat af de lokale el-myndigheder, skal overholdes. Skabsstikket og stikkontakten skal derefter give korrekt jording. Hvis du er i tvivl, skal du kontakte din lokale leverandør eller autoriserede elektriker.


– Til Ex-miljøer –




Der kan gælde særlige betingelser for sikker brug af dette produkt ved installation i et EN 60079-14-miljø. Se de tilsvarende Ex-certifikater for specifikationer.

– Teknisk support –

I tilfælde af tekniske problemer skal Gram BioLines tekniske support eller en autoriseret Gram BioLine-servicepartner altid kontaktes. Afmonter aldrig terminalboksen eller andre elektriske komponenter.



Tilslutning til strøm - BioCompact II 610



Potentialudligning


Udelukkende til modellerne: BioCompact II 210, 310, 410, 210/210, 310/210.



I-22-1*: Til installation i ATEX-kat. 3 Zone 2-områder. Det er obligatorisk at have en potentialudligning. Det er ikke tilstrækkeligt at bruge beskyttelsesjord gennem spændingsforsyningen.

For at sikre potentialudligning af apparatet – skal den monterede eksterne udligningsleder anvendes i overensstemmelse med nationale installationskrav, f.eks. EN 60079-14.

- Montering af udligningslederen skal udføres i henhold til følgende illustrationer.
- Placeringen af tilslutningsmulighederne findes på bagsiden af skabet markeret med: **“Attention – Equipotential bonding”** (Bemærk – Potentialudligning).
- Udligningslederen skal være mindst 4 mm² mål.
- Brug en ringterminal for at sikre tilstrækkelig udligning.
- Brug den medfølgende M5-maskinskrue og -skive til at fastgøre udligningslederen til skabet. Spænd maskinskruen til 3,2 Nm.




– BEMÆRK –




Denne placering er den eneste producent-godkendte placering til potentialudligning.



Konfigurationsmuligheder

Introduktion







ABS-skuffer






Aluminiumsskuffer








⑤





Trådkurv





Trådkurv 300 mm





Trådhylder



Trådhylder 300 mm




Perforerede hylder i rustfrit stål



Idriftsættelse

Det digitale display

Det digitale display, der er vist nedenfor, viser skabets temperatur og angiver, om skabet er tilsluttet en strømkilde.



O-1*: On/Standby

Tryk på for at tænde skabet. Tryk på knappen i 6 sekunder for at skifte til standby. Softwareversionen for skabet vises, når skabet tændes, efterfulgt af softwarevarianten. Skabet er klar, når temperaturen vises.

Skabet vil altid starte, når det sluttes til en strømforsyning. For eksempel efter en strømafbrydelse, eller når skabet tilsluttes for første gang.

- BEMÆRK -



Sørg for at skabet er slukket ved stik-kontakten, før der udføres service på elektriske dele. Det er ikke tilstrækkeligt at slukke skabet på standby-knappen , da strømmen vil forblive i nogle af skabets elektriske dele.

Hvis sikringer eller lignende skal udskiftes, skal skabet flyttes til et risikofrit område.

- ADVARSEL -



MÅ IKKE ÅBNES, VEDLIGEHOLDES ELLER SERVICERES I ET OMRÅDE, HVOR DER ER EN EKSPLOSIV ATMOSFÆRE.

- BEMÆRK -



Alarmer for høj og lav temperatur, der er opsat i skabets styring (herunder EAL-alarmer), skal ledsages af yderligere redundante uafhængige eksterne alarmer for at sikre maksimal emnesikkerhed.

• Parameterindstilling

Giver adgang til skabenes konfigurerbare parametre, f.eks. alarmer, testprogrammer og følerværdier.

• Afrimning

Afrimning i gang.

• Tastelås

Tastaturet er låst, ingen adgang til funktioner eller menuer.

• Temperaturindstilling

Indstilling af temperatursætpunkt og navigation i menuerne.

• Standby

Tænd eller sæt på standby, og naviger i menuerne.

O-2*: Temperaturindstilling

Temperaturjusteringer foretages ved at holde nede og enten trykke på eller . Bekræft indstillingerne ved at slippe knapperne.

Generel introduktion til menustyring

Ud over at indstille temperaturen og tænd eller standby bruges , , og til at navigere i menuerne og indstille parametrene for skabet.

Knapperne har følgende funktioner i menuerne:

Åbn et menutrin/bekræft en indstillet værdi i parameterindstillingerne.

Rul opad i en given menu eller hævn en given værdi i parameterindstillinger (f.eks. alarmgrænse).

Rul nedad i en given menu eller sænk en given værdi i parameterindstillinger (f.eks. alarmgrænse).

Gå et menutrin tilbage.

Menugennemgang

Menuen nedenfor giver et hurtigt overblik over parameterindstillingerne for skabet.

Menuadgang  +  →	↵	→		
Lokale alarmindstillinger	LAL	LhL	[°C]	Øvre alarmgrænse. Kode for aktiveret alarm [A2]
		LLL	[°C]	Nedre alarmgrænse. Kode for aktiveret alarm [A3]
		Lhd	[min.]	Forsinkelse af øvre alarmgrænse
		LLd	[min.]	Forsinkelse af nedre alarmgrænse
		dA	Til/fra	Døralarm. Kode for aktiveret alarm [A1]. [1=on/0=off]
		dAd	[min.]	Forsinkelse af døralarm
		BU	Til/fra	Akustisk signal for alarmkoder [A1], [A2] og [A3]. [1=on/0=off]
Indstillinger for ekstern alarm	EAL	EhL	[°C]	Øvre alarmgrænse. Kode for aktiveret alarm [A4]
		ELL	[°C]	Nedre alarmgrænse. Kode for aktiveret alarm [A5]
		Ehd	[min.]	Forsinkelse af øvre alarmgrænse
		ELd	[min.]	Forsinkelse af nedre alarmgrænse
		dA	Til/fra	Døralarm. Kode for aktiveret alarm [A1]. [1=on/0=off]
		dAd	[min.]	Forsinkelse af ekstern døralarm
		BU	Til/fra	Akustisk signal for eksterne alarmkoder [A1], [A4], [A5]. [1=on/0=off]
Offset af følere	cAL	cA	[° K]	Offset-indstilling af A-føler. Referenceføler for kølesystemet
		cE	[° K]	Offset-indstilling af E-føler. Referenceføler til display og alarmer
		KF	[° K]	Offset-indstilling af F-føler. Referenceføler for lav-temperatursikringsføler
Elektrisk lav temperatursikring	FP	Act	Til/fra	Aktivering/deaktivering af lav-temperatursikringsføler
		tES	Til	Test af lav-temperatursikringsføler
		SEt	[°C]	Indstilling af udkoblingstemperaturen for lav-temperatursikringsføleren
		PrE	[...]	Visning af F-følerens realtidstemperatur
	ALL			Aktivering af eskorterende alarmgrænser. [FAS]=låste grænser/[ESC]=følger sætpunkt
	dEF			Antal afrimninger pr. 24 timer (4 er fabriksindstilling)
	dPS			Referenceføler for displayet (A, E eller F)

Knapper	Varighed	Funktion
 + 	> 3 sekunder	Start eller stop en afrimning
 + 	> 6 sekunder	Aktivering/deaktivering af tastelåsen
	-	Viser nominal temperatursætpunktsværdi
	-	Viser den højeste registrerede temperaturspids (siden sidste nulstilling af alarmhistorik)
	-	Viser den laveste registrerede temperaturspids (siden sidste nulstilling af alarmhistorik)
 + 	> 3 sekunder	Nulstil alarmhistorik
 +  + 	> 6 sekunder	Gendan til fabriksindstillinger
 + 	> 3 sekunder	Adgang til brugermenu og alarmindstillinger

Belysning inde i skabet (gælder kun BioCompact II-skabe med glasdøre)



Indstillingerne for belysningen inde i skabet kan ændres ved at trykke og holde  nede i 3 sekunder. Der er to indstillinger:

- 1) Lyset tændes, når døren er åben (slukket, når den er lukket)
- 2) Lyset er altid tændt

Fejlkode

Følgende tabel beskriver de fejlkode, der kan opstå.

Vis kode	Forklaring
- 0 -	Døren er åben
[A1]	Døralarm "dAd" fra LAL og/eller EAL er aktiveret
[A2]	Lokal høj alarm LhL er blevet eller har været aktiveret
[A3]	Lokal lav alarm LLL er blevet eller har været aktiveret
[A4]	Ekstern høj alarm EhL er blevet eller har været aktiveret
[A4]	Ekstern lav alarm ELL er blevet eller har været aktiveret
F1	Fejl på hovedskabets føler. Kølesystemet bruger et nødprogram til at få skabet til at køre. Temperaturstabiliteten påvirkes. Service er påkrævet
F2	Fejl på fordamparføleren. Service er påkrævet
F3	Fejl på 1. kondensatorføler. Service er påkrævet
F5	Fejl på føler for display og alarm. Service er påkrævet.
F6	Fejl på føler til lav temperatursikring. Service er påkrævet
F7	F7 angiver, at kondensatorens temperatur er for høj. Sluk skabet, og kontrollér, at kondensatoren ikke er dækket af uønskede emner, og Sørg for at kondensatoren (og eventuelt filteret) er ren. Service er påkrævet, hvis problemet ikke afhjælpes

Kvitter for en akustisk alarm

Alarmkode [A1]: Tryk på  for at bekræfte.

Temperaturalarmkoder [A2] og/eller [A3]: Blinker på displayet. Tryk på  for at bekræfte.

Hvis temperaturen ligger uden for alarmgrænserne, blinker displayet fortsat.

Blivende alarmer: [A2], [A3], [A4], [A4]

På grund af de potentielle implikationer af alarmer, vil det røde alarmtrekantlys blive tændt, samtidig med at den tilsvarende alarmkode vil blinke i displayet. Alarmtilstanden forbliver tændt, indtil den bekræftes ved at trykke på .

Aflæsning af alarmhistorik – eksempel [A2]

- [A2] blinker på displayet – temperaturen har overskredet den indstillede værdi for den øvre temperaturgrænse, LhL.
- Tryk på  for at bekræfte [A2]. Displayet fortsætter med at blinke, hvilket angiver, at der er oplysninger i alarmhistorikken.
- Tryk på , Htt (høj temperaturtid) vises, tryk på  for at se, hvor længe temperaturen var over den indstillede alarmgrænse.
- Tryk på  for at vende tilbage til Htt. Tryk på  for at nå Ht (højeste temperatur).
- Tryk på  for at aflæse den højeste registrerede temperatur under Htt.
- Tryk på  for at vende tilbage til Ht, og tryk på  igen for at forlade alarmhistorikken.

Proceduren for aflæsning af en [A3] alarm er den samme, bortset fra indtastning af alarmhistorikken med .

Ved aflæsning af temperaturer under de indstillede grænser er parametrene Ltt og Lt.

Et blinkende display uden alarmkoder angiver, at alarmkoderne er blevet kvitteret, men alarmhistorikken indeholder oplysninger.

Nulstilling af maks./min. og alarmhistorik

Nulstilling af maks./min. og alarmhistorik udføres ved at holde  og  inde i mere end 3 sekunder.

Der afgives et akustisk signal, når nulstillingen er fuldført.

Øvre alarmgrænse Nedre alarmgrænse

O-3*: LhL – Indstilling af øvre alarmgrænse [°C]

- ↳ Tryk og hold (P) + (1) nede i mere end 3 sekunder
- ↳ Tryk på (P) for at vælge "LAL". "LhL" vises nu på displayet
- ↳ Tryk på (P) for at vælge "LhL". Den øvre alarmgrænse vises nu på displayet
- ↳ Tryk på (-) eller (+) for at indstille den ønskede værdi for den øvre alarmgrænse
- ↳ Tryk på (P) for at bekræfte den indstillede værdi
 - Den øvre alarmgrænse er nu indstillet. Fortsæt til andre parametre ved at trykke på (P), og naviger derefter ved hjælp af (-) eller (+)
- ↳ Forlad brugermenue ved at trykke på (P) flere gange, indtil skabstemperaturen vises på displayet

O-4*: LLL – Indstilling af nedre alarmgrænse [°C]

- ↳ Tryk og hold (P) + (1) nede i mere end 3 sekunder
- ↳ Tryk på (P) for at vælge "LAL". "LhL" vises nu på displayet
- ↳ Tryk på (+) for at fortsætte til "LLL"
- ↳ Tryk på (P) for at vælge "LLL". Den nedre alarmgrænse vises nu på displayet
- ↳ Tryk på (-) eller (+) for at indstille den ønskede værdi for den nedre alarmgrænse
- ↳ Tryk på (P) for at bekræfte den indstillede værdi
 - Den nedre alarmgrænse er nu indstillet. Fortsæt til andre parametre ved at trykke på (P), og naviger derefter ved hjælp af (-) eller (+)
- ↳ Forlad brugermenue ved at trykke på (P) flere gange, indtil skabstemperaturen vises på displayet



- BEMÆRK -

Alarmer for høj og lav temperatur, der er opsat i skabets styring (herunder EAL-alarmer), skal ledsages af yderligere redundante uafhængige eksterne alarmer for at sikre maksimal emnesikkerhed.

Forsinkelse for lokal høj alarm

Forsinkelse for lokal lav alarm

O-5*: Lhd – Indstilling af forsinkelsen for den lokale øvre alarmgrænse [min.]

- ↳ Tryk og hold (P) + (1) nede i mere end 3 sekunder
- ↳ Tryk på (P) for at vælge "LAL". "LhL" vises nu på displayet
- ↳ Tryk på (+) flere gange indtil "Lhd" vises på displayet
- ↳ Tryk på (P) for at vælge "Lhd". Forsinkelsen af den øvre alarmgrænse vises nu på displayet
- ↳ Tryk på (−) eller (+) for indstille den ønskede værdi for forsinkelse af den øvre alarmgrænse
- ↳ Tryk på (P) for at bekræfte den indstillede værdi
 - Forsinkelsen af den øvre alarmgrænse er nu indstillet. Fortsæt til andre parametre ved at trykke på (⏏), og naviger derefter ved hjælp af (−) eller (+)
- ↳ Forlad brugermenue ved at trykke på (⏏) flere gange, indtil skabstemperaturen vises på displayet

O-6*: LLd – Indstilling af forsinkelsen for den lokale nedre alarmgrænse [min.]

- ↳ Tryk og hold (P) + (1) nede i mere end 3 sekunder
- ↳ Tryk på (P) for at vælge "LAL". "LhL" vises nu på displayet
- ↳ Tryk på (+) flere gange, indtil "LLd" vises på displayet
- ↳ Tryk på (P) for at vælge "LLd". Forsinkelsen af den nedre alarmgrænse vises nu på displayet
- ↳ Tryk på (−) eller (+) for at indstille den ønskede værdi for forsinkelse af den nedre alarmgrænse
- ↳ Tryk på (P) for at bekræfte den indstillede værdi
 - Forsinkelsen af den nedre alarmgrænse er nu indstillet. Fortsæt til andre parametre ved at trykke på (⏏), og naviger derefter ved hjælp af (−) eller (+)
- ↳ Forlad brugermenue ved at trykke på (⏏) flere gange, indtil skabstemperaturen vises på displayet



– BEMÆRK –

Alarmer for høj og lav temperatur, der er opsat i skabets styring (herunder EAL-alarmer), skal ledsages af yderligere redundante uafhængige eksterne alarmer for at sikre maksimal emnesikkerhed.

Aktiver/deaktiver lokal døralarm

Forsinkelse for lokal døralarm

O-7*: dA – Aktivér/deaktiver lokal døralarm

- ↳ Tryk og hold (P) + (1) nede i mere end 3 sekunder
- ↳ Tryk på (P) for at vælge "LAL". "LhL" vises nu på displayet
- ↳ Tryk på (+) flere gange, indtil "dA" vises på displayet
- ↳ Tryk på (P) for at vælge "dA".
- ↳ Tryk på (-) eller (+) for at aktivere/deaktivere lokal døralarm [1 = aktiveret/0 = deaktiveret]
- ↳ Tryk på (P) for at bekræfte den indstillede værdi
 - Den lokale døralarm er nu konfigureret. Fortsæt til andre parametre ved at trykke på (U), og naviger derefter ved hjælp af (-) eller (+)
- ↳ Forlad brugermenue ved at trykke på (U) flere gange, indtil skabstemperaturen vises på displayet

O-8*: dAd – Indstilling af forsinkelse for lokal døralarm [min.]

- ↳ Tryk og hold (P) + (1) nede i mere end 3 sekunder
- ↳ Tryk på (P) for at vælge "LAL". "LhL" vises nu på displayet
- ↳ Tryk på (+) flere gange, indtil "dAd" vises på displayet
- ↳ Tryk på (P) for at vælge "dAd". Forsinkelsen af den lokale døralarm vises nu på displayet
- ↳ Tryk på (-) eller (+) for at indstille den ønskede værdi for forsinkelsen af den lokale døralarm
- ↳ Tryk på (P) for at bekræfte den indstillede værdi
 - Forsinkelsen af den lokale døralarm er nu konfigureret. Fortsæt til andre parametre ved at trykke på (U), og naviger derefter ved hjælp af (-) af eller (+)
- ↳ Forlad brugermenue ved at trykke på (U) flere gange, indtil skabstemperaturen vises på displayet



- BEMÆRK -

Alarmer for høj og lav temperatur, der er opsat i skabets styring (herunder EAL-alarmer), skal ledsages af yderligere redundante uafhængige eksterne alarmer for at sikre maksimal emnesikkerhed.

Lokale akustiske indstillinger

O-9*: BU – Aktivering/deaktivering af de akustiske lokale alarmer

- ↳ Tryk og hold $\textcircled{P}$ + $\textcircled{1}$ nede i mere end 3 sekunder
- ↳ Tryk på $\textcircled{P}$ for at vælge "LAL". "LhL" vises nu på displayet
- ↳ Tryk på $\textcircled{+}$ flere gange, indtil "BU" vises på displayet
- ↳ Tryk på $\textcircled{P}$ for at vælge "BU".
- ↳ Tryk på $\textcircled{-}$ eller $\textcircled{+}$ for at aktivere/deaktivere de lokale akustiske alarmer [1 = aktiveret/0 = deaktiveret]
- ↳ Tryk på $\textcircled{P}$ for at bekræfte den indstillede værdi
 - De lokale akustiske alarmer er konfigureret. Fortsæt til andre parametre ved at trykke på $\textcircled{U}$, og naviger derefter ved hjælp af $\textcircled{-}$ eller $\textcircled{+}$
- ↳ Forlad brugermenue ved at trykke på $\textcircled{U}$ flere gange, indtil skabstemperaturen vises på displayet



– BEMÆRK –

Alarmer for høj og lav temperatur, der er opsat i skabets styring (herunder EAL-alarmer), skal ledsages af yderligere redundante uafhængige eksterne alarmer for at sikre maksimal emnesikkerhed.

Ekstern høj alarm Ekstern lav alarm

O-10*: EhL – Indstilling af ekstern øvre alarmgrænse [° C]

- ↳ Tryk og hold P + 1 nede i mere end 3 sekunder
- ↳ Tryk på + flere gange, indtil "EAL" vises på displayet
- ↳ Tryk på P for at vælge "EAL". "EhL" vises nu på displayet
- ↳ Tryk på P for at vælge "EhL". Den eksterne øvre alarmgrænse vises nu på displayet
- ↳ Tryk på - eller + for at indstille den ønskede værdi for den eksterne øvre alarmgrænse
- ↳ Tryk på P for at bekræfte den indstillede værdi
- Den eksterne øvre alarmgrænse er nu indstillet. Fortsæt til andre parametre ved at trykke på U , og naviger derefter ved hjælp af - eller +
- ↳ Forlad brugermenue ved at trykke på U flere gange, indtil skabstemperaturen vises på displayet

O-11*: ELL – Indstilling af den eksterne nedre alarmgrænse [° C]

- ↳ Tryk og hold P + 1 nede i mere end 3 sekunder
- ↳ Tryk på + flere gange, indtil "EAL" vises på displayet
- ↳ Tryk på P for at vælge "EAL". "EhL" vises nu på displayet
- ↳ Tryk på + for at fortsætte til "ELL"
- ↳ Tryk på P for at vælge "ELL". Den eksterne nedre alarmgrænse vises nu på displayet
- ↳ Tryk på - eller + for at indstille den ønskede værdi for den eksterne nedre alarmgrænse
- ↳ Tryk på P for at bekræfte den indstillede værdi
- Den eksterne nedre alarmgrænse er nu indstillet. Fortsæt til andre parametre ved at trykke på U , og naviger derefter ved hjælp af - eller +
- ↳ Forlad brugermenue ved at trykke på U flere gange, indtil skabstemperaturen vises på displayet



- BEMÆRK -

Alarmer for høj og lav temperatur, der er opsat i skabets styring (herunder EAL-alarmer), skal ledsages af yderligere redundante uafhængige eksterne alarmer for at sikre maksimal emnesikkerhed.

Forsinkelse for ekstern høj alarm

Forsinkelse for ekstern lav alarm

O-12*: Ehd – Indstilling af forsinkelsen for den eksterne øvre alarmgrænse [min.]

- ↳ Tryk og hold (P) + (1) nede i mere end 3 sekunder
- ↳ Tryk på (+) for at fortsætte til "EAL"
- ↳ Tryk på (P) for at vælge "EAL". "EhL" vises nu på displayet
- ↳ Tryk på (+) flere gange, indtil "Ehd" vises på displayet
- ↳ Tryk på (P) for at vælge "Ehd". Den eksterne forsinkelse for den øvre alarmgrænse vises nu på displayet
- ↳ Tryk på (-) eller (+) for at indstille den ønskede værdi for den eksterne forsinkelse af den øvre alarmgrænse
- ↳ Tryk på (P) for at bekræfte den indstillede værdi
 - Forsinkelsen af den eksterne øvre alarmgrænse er nu indstillet. Fortsæt til andre parametre ved at trykke på (P), og naviger derefter ved hjælp af (-) eller (+)
- ↳ Forlad brugermenue ved at trykke på (P) flere gange, indtil skabstemperaturen vises på displayet

O-13*: ELd – Indstilling af forsinkelsen for den eksterne nedre alarmgrænse [min.]

- ↳ Tryk og hold (P) + (1) nede i mere end 3 sekunder
- ↳ Tryk på (+) for at fortsætte til "EAL"
- ↳ Tryk på (P) for at vælge "EAL". "EhL" vises nu på displayet
- ↳ Tryk på (+) flere gange, indtil "ELd" vises på displayet
- ↳ Tryk på (P) for at vælge "ELd". Forsinkelsen af den eksterne nedre alarmgrænse vises nu på displayet
- ↳ Tryk på (-) eller (+) for at indstille den ønskede værdi for forsinkelse af den nedre alarmgrænse
- ↳ Tryk på (P) for at bekræfte den indstillede værdi
 - Forsinkelsen af den eksterne nedre alarmgrænse er nu indstillet. Fortsæt til andre parametre ved at trykke på (P), og naviger derefter ved hjælp af (-) af eller (+)
- ↳ Forlad brugermenue ved at trykke på (P) flere gange, indtil skabstemperaturen vises på displayet



- BEMÆRK -

Alarmer for høj og lav temperatur, der er opsat i skabets styring (herunder EAL-alarmer), skal ledsages af yderligere redundante uafhængige eksterne alarmer for at sikre maksimal emnesikkerhed.

Aktivering/deaktivering af ekstern døralarm

Forsinkelse for ekstern døralarm

O-14*: dA – Aktivering/deaktivering af ekstern døralarm

- ↳ Tryk og hold P + 1 nede i mere end 3 sekunder
- ↳ Tryk på + for at fortsætte til "EAL"
- ↳ Tryk på P for at vælge "EAL". "EhL" vises nu på displayet
- ↳ Tryk på + flere gange, indtil "dA" vises på displayet
- ↳ Tryk på P for at vælge "dA"
- ↳ Tryk på - eller + for at aktivere/deaktivere den eksterne døralarm [1 = aktiveret/0 = deaktiveret]
- ↳ Tryk på P for at bekræfte den indstillede værdi
 - Den eksterne døralarm er nu konfigureret. Fortsæt til andre parametre ved at trykke på U , og naviger derefter ved hjælp af - eller +
- ↳ Forlad brugermenueen ved at trykke på U flere gange, indtil skabstemperaturen vises på displayet

O-15*: dAd – Indstilling af forsinkelse for ekstern døralarm [min.]

- ↳ Tryk og hold P + 1 nede i mere end 3 sekunder
- ↳ Tryk på + for at fortsætte til "EAL"
- ↳ Tryk på P for at vælge "EAL". "EhL" vises nu på displayet
- ↳ Tryk på + flere gange, indtil "dAd" vises på displayet
- ↳ Tryk på P for at vælge "dAd". Forsinkelsen af den eksterne døralarm vises nu på displayet
- ↳ Tryk på - eller + for at indstille den ønskede værdi for forsinkelsen af den eksterne døralarm
- ↳ Tryk på P for at bekræfte den indstillede værdi
 - Forsinkelsen af den eksterne døralarm er nu konfigureret. Fortsæt til andre parametre ved at trykke på U , og naviger derefter ved hjælp af - eller +
- ↳ Forlad brugermenueen ved at trykke på U flere gange, indtil skabstemperaturen vises på displayet



- BEMÆRK -

Alarmer for høj og lav temperatur, der er opsat i skabets styring (herunder EAL-alarmer), skal ledsages af yderligere redundante uafhængige eksterne alarmer for at sikre maksimal emnesikkerhed.

Eksterne akustiske indstillinger

O-16*: BU – Aktivering/deaktivering af de akustiske eksterne alarmer

- ↳ Tryk og hold (P) + (1) nede i mere end 3 sekunder
- ↳ Tryk på (+) for at fortsætte til "EAL"
- ↳ Tryk på (P) for at vælge "EAL". "EhL" vises nu på displayet
- ↳ Tryk på (+) på flere gange, indtil "BU" vises på displayet
- ↳ Tryk på (P) for at vælge "BU"
- ↳ Tryk på (−) eller (+) for at aktivere/deaktivere de eksterne akustiske alarmer [1 = aktiveret/0 = deaktiveret]
- ↳ Tryk på (P) for at bekræfte den indstillede værdi
 - De eksterne akustiske alarmer er konfigureret. Fortsæt til andre parametre ved at trykke på (⏻), og naviger derefter ved hjælp af (−) eller (+)
- ↳ Forlad brugermenuen ved at trykke på (⏻) flere gange, indtil skabstemperaturen vises på displayet



– BEMÆRK –

Alarmer for høj og lav temperatur, der er opsat i skabets styring (herunder EAL-alarmer), skal ledsages af yderligere redundante uafhængige eksterne alarmer for at sikre maksimal emnesikkerhed.

Føler-offset

Følgende del dækker offset af A-, E- og F-føleren.

Temperaturfølerne, der er tilsluttet MPC-styringen, kan offsettes uafhængigt af hinanden i parameteren cAL.

Offset anvendes i tilfælde, hvor der er afvigelser i skabenes faktiske drift sammenlignet med visnings- og/eller kontrolmålingerne ved uafhængig temperaturovervågning.

Skabet er udstyret med en A-føler, en ekstra E-føler og en valgfri F-føler.

A-føleren bruges til at styre skabets kølesystem og fastgøres i en given position i skabet, ikke i opbevaringsrummet. Placeringen af A-føleren må ikke ændres.

A-føleren skal offsettes, hvis den faktiske temperatur i skabet ikke svarer til sætpunktet, selvom der tages højde for hysteresen. Offset af A-føler kaldes "cA".

E-føleren placeres i skabets opbevaringsrum og kan flyttes rundt i skabet for at få det ønskede referencepunkt for temperaturen. E-føleren er standarddisplayføleren og reference for alarmerne. E-føleren har ingen indvirkning på styringen af kølesystemet.

E-føleren skal offsettes, hvis den faktiske temperatur i skabets display, forudsat at den føler, der vises som reference, er E-føleren, ikke svarer til den uafhængige temperaturovervågning, der anvendes til styring. Offset af E-føler kaldes "cE".

F-føleren er placeret inde i opbevaringsrummet tæt på luftstrømmen fra den kolde luft, der kommer ud af luftfordelingssystemet. F-følerens placering må ikke ændres, da det vil have indflydelse på, hvornår lav temperatursikring aktiveres.

F-føleren skal offsettes, hvis udkoblingstemperaturen for lav temperatursikring ikke svarer til sætpunktstemperaturen for lav temperatursikring. Offset af F-føleren kaldes "cF".

Praktisk eksempel på offset

Eksempel 1 – temperaturen i skabet kører koldere end det faktiske sætpunkt.

Med et sætpunkt på +4 °C er den faktiske temperatur inde i skabet mellem +2 °C og +4 °C. Det ønskede temperaturområde er mellem +3 °C og +5 °C. Det betyder, at "cA" i dette tilfælde skal være -1,0K, så kølesystemet stopper 1,0K før og starter 1,0K senere end indstillingen ellers normalt ville diktere.

Eksempel 2 – temperaturen i skabet kører varmere end det faktiske sætpunkt.

Med et sætpunkt på +4 °C er den faktiske temperatur inde i skabet mellem +4 °C og +6 °C. Det ønskede temperaturområde er mellem +3 °C og +5 °C. Det betyder, at "cA" i dette tilfælde skal være +1,0K, så kølesystemet stopper 1,0K senere og starter 1,0K tidligere end indstillingen ellers normalt ville diktere.

Offset af A-føleren

- ↳ Tryk og hold P + 1 nede i mere end 3 sekunder
- ↳ Tryk på + flere gange, indtil "cAL" vises på displayet
- ↳ Tryk på P for at vælge "cAL". "cA" vises på displayet
- ↳ Tryk på P for at vælge "cA"
- ↳ Tryk på - eller + for at offsette A-føleren
- ↳ Tryk på P for at bekræfte den indstillede værdi
 - A-føleren er nu offset. Fortsæt til andre parametre ved at trykke på U , naviger derefter ved hjælp - af eller +
- ↳ Forlad brugermenuen ved at trykke på U flere gange, indtil skabstemperaturen vises på displayet

Offset af E-føleren

- ↳ Tryk og hold P + 1 nede i mere end 3 sekunder
- ↳ Tryk på + flere gange, indtil "cAL" vises på displayet
- ↳ Tryk på P for at vælge "cAL". "cA" vises på displayet
- ↳ Tryk på + , indtil "cE" vises på displayet
- ↳ Tryk på P for at vælge "cE"
- ↳ Tryk på - eller + for at offsette E-føleren
- ↳ Tryk på P for at bekræfte den indstillede værdi
 - E-føleren er nu offset. Fortsæt til andre parametre ved at trykke på U , naviger derefter ved hjælp - af eller +
- ↳ Forlad brugermenuen ved at trykke på U flere gange, indtil skabstemperaturen vises på displayet

Offset af F-føleren

- ↳ Tryk og hold P + 1 nede i mere end 3 sekunder
- ↳ Tryk på + flere gange, indtil "cAL" vises på displayet
- ↳ Tryk på P for at vælge "cAL". "cA" vises på displayet
- ↳ Tryk på + , indtil "cF" vises på displayet
- ↳ Tryk på P for at vælge "cF".
- ↳ Tryk på - eller + for at offsette F-føleren
- ↳ Tryk på P for at bekræfte den indstillede værdi
 - F-føleren er nu offset. Fortsæt til andre parametre ved at trykke på U , naviger derefter ved hjælp - af eller +
- ↳ Forlad brugermenuen ved at trykke på U flere gange, indtil skabstemperaturen vises på displayet

Eskorterende/indstillede alarmgrænser

Følgende del omhandler indstilling af eskorterende eller indstillede alarmgrænser.

ALL – Indstilling af eskorterende/indstillede alarmgrænser

- ↳ Tryk og hold $\text{P} + 1$ nede i mere end 3 sekunder
- ↳ Tryk på $+$ flere gange, indtil "ALL" vises på displayet
- ↳ Tryk på P for at vælge "ALL".
- ↳ Tryk på $-$ eller $+$ for at vælge indstillede eller eskorterende alarmgrænser
- ↳ Tryk på P for at bekræfte den indstillede værdi
- ↳ Forlad brugermenueen ved at trykke på P flere gange, indtil skabstemperaturen vises på displayet

"Indstil alarm" er faste grænser, der fungerer uafhængigt af sætpunktet.

Temperaturalarmgrænserne forbliver de valgte værdier, uanset hvilket sætpunkt der ændres.

"Eskorterende alarm" er faste grænser, der er låst til sætpunktet.

Temperaturalarmgrænserne ændres i overensstemmelse med det ændrede sætpunkt.



– BEMÆRK –

Alarmer for høj og lav temperatur, der er opsat i skabets styring (herunder EAL-alarmer), skal ledsages af yderligere redundante uafhængige eksterne alarmer for at sikre maksimal emnesikkerhed.

Afrimninger/24 timer

Følgende del omhandler indstilling af afrimninger/24 timer.

O-17*: dEF – Antal afrimninger

- ↳ Tryk og hold (P) + (1) nede i mere end 3 sekunder
- ↳ Tryk på (+) flere gange, indtil "dEF" vises på displayet
- ↳ Tryk på (P) for at vælge "dEF"
- ↳ Tryk på (−) eller (+) for at indstille det ønskede antal afrimninger pr. 24 timer (fabriksindstillingen er 4)
- ↳ Tryk på (P) for at bekræfte den indstillede værdi
- ↳ Forlad brugermenue ved at trykke på (⏻) flere gange, indtil skabstemperaturen vises på displayet

Bemærk: Det er meget vigtigt, at afrimninger ikke indstilles til 0 i længere tid, da dette vil reducere skabets kølekapacitet.



– BEMÆRK –

Alarmer for høj og lav temperatur, der er opsat i skabets styring (herunder EAL-alarmer), skal ledsages af yderligere redundante uafhængige eksterne alarmer for at sikre maksimal emnesikkerhed.

Display føler

Følgende del omhandler indstilling af hvilken føler, der skal vises i displayet.

O-18*: dPS – Display føler

- ↳ Tryk og hold (P) + (1) nede i mere end 3 sekunder
- ↳ Tryk på Press (+) flere gange indtil "dPS" vises i displayet
- ↳ Tryk på (P) for at vælge "dPS"
- ↳ Tryk på (-) eller (+) for at vælge enten A- eller E-føler
- ↳ Tryk på (P) for at bekræfte den indstillede værdi
- ↳ Forlad brugermenueen ved at trykke på (P) flere gange indtil skabstemperaturen vises i displayet



dPS ændrer kun referenceføleren for displayet og ikke referenceføleren for alarmerne.



Referenceføleren til kølesystemet er A-føleren. Den kan ikke ændres.



– BEMÆRK –

Alarmer for høj og lav temperatur, der er opsat i skabets styring (herunder EAL-alarmer), skal ledsages af yderligere redundante uafhængige eksterne alarmer for at sikre maksimal emnesikkerhed.

Elektronisk lav-temperatursikring

Følgende del omhandler indstilling af elektronisk lav-temperatursikring.

FP – Aktivering/deaktivering af lav temperatursikring

- ↳ Tryk og hold $\text{P} + 1$ nede i mere end 3 sekunder
- ↳ Tryk på $+$ flere gange, indtil "FP" vises på displayet
- ↳ Tryk på P for at vælge "FP". "Act" vises nu på displayet
- ↳ Tryk på P for at vælge "Act".
- ↳ Tryk på $-$ eller $+$ for at aktivere/deaktivere [1 = aktiveret/0 = deaktiveret]
- ↳ Tryk på P for at bekræfte den indstillede værdi
- ↳ Forlad brugermenue ved at trykke på P flere gange, indtil skabstemperaturen vises på displayet

FP – Sætpunkt for lav temperatursikring

- ↳ Tryk og hold $\text{P} + 1$ nede i mere end 3 sekunder
- ↳ Tryk på $+$ flere gange, indtil "FP" vises på displayet
- ↳ Tryk på P for at vælge "FP". "Act" vises nu på displayet
- ↳ Tryk på $+$ flere gange, indtil "SEt" vises på displayet
- ↳ Tryk på P for at vælge "SEt".
- ↳ Tryk på $-$ eller $+$ for at vælge sætpunktstemperaturen for lav temperatursikring
- ↳ Tryk på P for at bekræfte den indstillede værdi
- ↳ Forlad brugermenue ved at trykke på P flere gange, indtil skabstemperaturen vises på displayet

FP – Test af lav temperatursikring

- ↳ Tryk og hold $\text{P} + 1$ nede i mere end 3 sekunder
- ↳ Tryk på $+$ flere gange, indtil "FP" vises på displayet
- ↳ Tryk på P for at vælge "FP". "Act" vises nu på displayet
- ↳ Tryk på $+$ for at fortsætte til "tES"
- ↳ Tryk på P for at vælge "tES" – testen udføres derefter
- ↳ Forlad brugermenue ved at trykke på P flere gange, indtil skabstemperaturen vises på displayet

FP – Temperatur på føler til lav temperatursikring

- ↳ Tryk og hold $\text{P} + 1$ nede i mere end 3 sekunder
- ↳ Tryk på $+$ flere gange, indtil "FP" vises på displayet
- ↳ Tryk på P for at vælge "FP". "Act" vises nu på displayet
- ↳ Tryk på $+$ flere gange, indtil "Pre" vises på displayet
- ↳ Tryk på P for at vælge "Pre".
- ↳ Tryk på P for at vise følertemperatur for lav temperatursikring
- ↳ Forlad brugermenue ved at trykke på P flere gange, indtil skabstemperaturen vises på displayet

Ladelinje

Følgende del beskriver hvorledes varer skal opbevares i skabet.

Hold de markerede områder i skabet (vist på næste side) fri for alle emner, så der sikres tilstrækkelig luftcirkulation og dermed køling.

Anbring ikke genstande under det nederste hyldebeslag. Alle emner i skabet, der ikke er indkapslede eller indpakkede, skal tildækkes for at reducere risikoen for korrosion af skabet og dets komponenter.

Emner, der placeres i bunden af skabet, vil forårsage, at luftcirkulationen hæmmes, hvilket reducerer skabets ydeevne.




Emnerne skal fordeles jævnt i skabet med minimal lagtykkelse/maksimal overflade. Samtidig skal luften kunne cirkulere frit mellem emnerne.


Skabet er ikke egnet til opbevaring af genstande, der afgiver dampe, da de kan korrodere skabet og dets komponenter.




Skabets interiør må ikke udsættes for korroderende atmosfærer.



Ladelinje – BioCompact II 410




Ladelinje – BioCompact II 610



Dørlås

BioCompact II skabe er udstyret med en sikkerhedslås.

Nedenstående illustration viser dørlåsen.



Regelmæssig vedligeholdelse

Rengøring

Utilstrækkelig rengøring kan medføre, at skabet ikke fungerer korrekt eller slet ikke fungerer.



Skabet skal rengøres indvendigt med en mild sæbeopløsning (maks. 85°C) med passende intervaller og kontrolleres grundigt, før den tages i brug igen.

Rengøringsmidler med en pH-værdi på 5 ± 1 kan bruges, når en mild sæbeopløsning eller vand derefter bruges til at fjerne alle stoffer, der kan beskadige skabets komponenter eller overflader. Rengøringsmidlet skal være kompatibelt med materialer som f.eks. stål, legeringer, metalplader, maling og plast



Kompressorrummet og især kondensatoren skal holdes fri for støv og snavs. Det gøres bedst med en støvsuger og en børste.

Det anbefales, at genfordamperbakken kontrolleres regelmæssigt for fremmedlegemer og rengøres i overensstemmelse hermed.

Kompressorrummet eller fordamperen må ikke skylles med vand.

Rengøringsmidler, der indeholder klor eller forbindelser med klor samt andre ætsende midler, må ikke anvendes, da de kan forårsage korrosion.

Placeringen af kondensatorerne for både bund- og topmonterede kompressorer er illustreret nedenfor.



Tætningsliste

Følgende del dækker vigtigheden af en korrekt fungerende tætningsliste.

Tætningslister er en vigtig del af et skab. Forringede tætningslister kan føre til øget luftfugtighed, tiliset fordamper (og dermed reduceret kølekapacitet) og i nogle tilfælde reduceret levetid for skabet.


Det er derfor meget vigtigt at være opmærksom på tætningslisternes tilstand. Regelmæssig inspektion anbefales.

Tætningslisten skal rengøres regelmæssigt med en mild sæbeopløsning.

Kontakt den lokale Gram BioLine-distributør, hvis en tætningsliste skal udskiftes.

Nedenstående illustration viser placeringen af tætningslisten.

BioCompact II 410



Generelle oplysninger

Service

Læs følgende omhyggeligt for at få oplysninger om teknisk sikkerhed og ansvar for Gram BioLine-produkter.



- ADVARSEL -

MÅ IKKE ÅBNES, VEDLIGEHOLDES ELLER
SERVICERES I ET OMRÅDE, HVOR DER ER
EN EKSPLOSIV ATMOSFÆRE.



Ved service Sørg for at apparatet er slukket på stikkontakten, før der udføres service på skabet.

Det er ikke tilstrækkeligt at slukke skabet på standby-knappen (⏻), da strømmen vil forblive i nogle af skabets elektriske dele.



Garantien kan bortfalde i tilfælde af, at skabet anvendes til andre formål end dets tilsigtede anvendelse eller på anden måde ikke i overensstemmelse med de retningslinjer, der er angivet i brugsanvisningen.



Defekte dele skal udskiftes med originale dele fra Gram BioLine. Gram BioLine kan kun garantere funktions- og sikkerhedskrav til skabene, hvis ovennævnte overholdes.



Skabet skal kontrolleres mindst én gang om året af en tekniker, der er autoriseret af Gram BioLine. Kølesystemet og den hermetisk forseglede kompressor kræver ingen vedligeholdelse. Kondensatoren kræver dog regelmæssig rengøring.




Vær opmærksom på, at skabe, der bruger kulbrinter (HC) som kølemiddel, kan kræve særlig håndtering af kvalificerede teknikere.

Type-/nummerskilt


Følgende del beskriver hvor man kan finde type-/nummerskilt.

Hvis kølingen svigter, skal du først se efter, om skabet er blevet slukket utilsigtet, eller om en sikring er sprunget.
Hvis årsagen til fejlen ikke kan findes, skal du kontakte din leverandør med angivelse af Type og S/N. Disse oplysninger findes på type-/nummerskiltet.

Type-/nummerskilt – BioCompact II 610



Type-/nummerskilt – BioCompact II 210



Tøvand

Skabet skaber tøvand, der ledes ud i en genfordamperbakke bag på skabet.

Skabet skaber tøvand, der ledes ud i en genfordamperbakke bag på skabet.

BioCompact II 610

Tøvand ledes gennem et rør i isoleringen til en genfordamperbakke bagerst i skabet.

BioCompact II 210, 310, 210/210, 310/210, 410

Tøvand ledes gennem et rør i isoleringen til en genfordamperbakke i kompressorummet i skabet.


Nedenfor er vist genfordamperbakkerne til en BioCompact II 410 og BioCompact II 610.




Det anbefales, at genfordamperbakken kontrolleres regelmæssigt for fremmedlegemer og rengøres i overensstemmelse hermed. Dette må kun gøres, når skabet er slukket.

Pas på ikke at beskadige tøvandrøret og varmeelementet (placeret i bakken) under rengøring.

BioCompact II 410



BioCompact II 610



Gennemføring



Alle BioCompact II-skabe er udstyret med en gennemføring på bagsiden af skabene. Denne kan bruges til nemt at montere eksterne følere og lignende.

Alle gennemføringer er konstrueret på samme måde med en konisk polystyrenprop (monteret fra bagsiden af skabet) og en plasthætte (monteret fra indersiden af skabet).



Det er meget vigtigt at genmontere polystyrenstikket og plastikhætten efter montering af føler, sonde osv. Hvis dette ikke gøres, kan det resultere i nedsat ydeevne eller funktionsfejl i skabet.

Gennemføringerne er tydeligt markeret med "Gennemføring" på skabet. Find placeringen på denne side.



Vigtigt

I tilfælde af behov for support, kontakt os venligst på: support@gram-bioline.com



– VIGTIGT –


1. Der kan være skarpe kanter på skabet, kompressorrummet og indvendigt. Udvis rettidig omhu ved håndtering af skabet. Hvis disse forholdsregler ikke overholdes, kan det medføre personskader.
2. Fare for fastklemning af legemsdele i rammeslidsen mellem dør og skab, udvis rettidig omhu ved åbning og lukning af kabintetdøren. Hvis disse forholdsregler ikke overholdes, kan det medføre personskade.
3. Fare for fastklemning af kropsdele i skuffesøjlen mellem skufferne og skabets interiør, udvis rettidig omhu ved brug af skufferne. Hvis disse forholdsregler ikke overholdes, kan det medføre personskade.
4. Vær særlig opmærksom i forhold til at lukke døre med selvluukkende mekanisme, da disse er fjederbelastede. Hvis disse forholdsregler ikke overholdes, kan det medføre personskade.
5. Ulåste hjul kan medføre uventede bevægelser af skabet. Lås hjulene efter montering. Hvis disse forholdsregler ikke overholdes, kan det medføre personskade.
6. Genfordamperbakken, genfordamperbakkens varmeelement, trykrør og kompressorer udvikler betydelig varme under drift. Sørg for at disse komponenter er tilstrækkeligt tempererede, før du rører ved dem. Hvis disse forholdsregler ikke overholdes, kan det medføre personskade.
7. Fordamperen udvikler betydelig kulde under drift. Sørg for at fordamperen er tilstrækkeligt tempereret, før den berøres. Forsømmelse af denne forholdsregel kan medføre personskade.
8. Blæserne kan forårsage personskade under drift. Undgå at berøre blæserne, mens skabet er tilsluttet elnettet. Hvis disse forholdsregler ikke overholdes, kan det medføre personskade.
9. Ingen uautoriserede ændringer er tilladt.

Bortskaffelse

Den følgende del beskriver hvorledes elektrisk og elektronisk udstyr bortskaffes korrekt.

Hos Gram BioLine har vi forpligtet os til miljømæssig bæredygtighed og overholder fuldt ud direktivet om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE).

Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige og skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis affaldet (WEEE) ikke bortskaffes korrekt. Når apparatet bortskaffes i en EU-medlemsstat, skal det ske i overensstemmelse med forordningerne om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE).



Produkter mærket med en "overstreget skraldespand" er elektrisk og elektronisk udstyr. Den overstregede skraldespand symboliserer, at affald af denne type ikke må bortskaffes sammen med usorteret kommunalt affald, men skal indsamles separat.

Dette køleskab eller denne fryser er specielt designet til biovidenskabelige formål. Det er derfor vigtigt at rengøre apparatet grundigt for at sikre, at der ikke er rester eller skadelige stoffer tilbage. Selvom det ikke er et krav i henhold til WEEE-direktivet at dokumentere rengøringen, anses det for god praksis at sikre, at køleskabet er fri for skadelige stoffer, før det sendes til genbrug eller bortskaffelse. Dette er med til at beskytte de personer, der er ansvarlige for håndteringen af apparatet, og sikrer en sikker og miljøvenlig genanvendelsesproces.

Korrekt bortskaffelse og genanvendelse af elektrisk og elektronisk udstyr bidrager til at reducere affald og minimere miljøpåvirkningen. Ved at følge korrekt håndteringspraksis støtter din organisation forebyggelse af forurening og bevarelse af ressourcer. Genanvendte materialer sorteres, rengøres og forarbejdes til genbrug, hvilket bidrager til bæredygtighed og reducerer behovet for nye råmaterialer.



Hvis du er i tvivl, er du velkommen til at kontakte Gram BioLine for professionel support og vejledning.

Datablad

BioCompact II 210, 310, 410, 210/210, 310/210

Generelle data:

BioCompact II 210, 310, 410, 210/210, 310/210

Tekniske data	Data
El-tilslutning	230 V, 50 Hz
Control Unit	Gram Control Unit med potentialfri kontakt, alarmer og offset-funktionalitet
Alarmer	Akustisk og visuel høj/lav temperaturalarm og døralarm
Alarmporte	Potentialfri kontakt
Gennemføring	1 st. ø 24,5 mm
Dør	Højre- eller venstrehængt
Materiale interiør	PS-interiør
Materiale eksteriør	Hvidlakeret stål eller rustfrit stål
Isolering	50 mm polyurethan med HFC-fri cyklopentan drivmiddel
Luftfordelingssystem	BioLine tvungen luftcirkulationssystem
Afrimningssystem	Smart afrimningsfunktion med automatisk genfordampning af tøvand
IP-klasse	IP21

BioCompact II RR210 H

BioCompact II RR210 H – Med solid dør

Tekniske data	Data
Temperaturområde	+2/+20 °C
Omgivelsestemperatur	+10/+35 °C
Softwarevariant	K82
K-Value	0,36 W/(m ² *K)
ATEX-mærkning	II 3G Ex ec nC ic IIB T5 Gc
ATEX-certifikat	DTI 22ATEX0251X
Bruttovolumen	125 liter
Nettovolumen	104 liter
Mål – B x D x H	595 x 640 x 801/1001mm
Kølemiddel	R134a
Påfyldning af kølemiddel	80 g
Kølekapacitet ved -10 °C	150 Watt
GWP – CO ₂ e	114,4
Energiforbrug – standardsætpunkt	0,5 kWh/24h
Varmeafgivelse 100%	119 Watt
Standardsætpunkt for varmeafgivelse	21 Watt
Nominelt forbrug	110 Watt
Start amps	6,9A
Lydniveau	–

BioCompact II RR210 H – Med glasdør

Tekniske data	Data
Temperaturområde	+2/+20 °C
Omgivelsestemperatur	+10/+32 °C
Softwarevariant	K92
K-Value	0,5514 W/(m ² *K)
ATEX-mærkning	II 3G Ex ec nC ic IIB T5 Gc
ATEX-certifikat	DTI 22ATEX0251X
Bruttovolumen	125 liter
Nettovolumen	104 liter
Mål – B x D x H	595 x 640 x 801/1001 mm
Kølemiddel	R134a
Påfyldning af kølemiddel	80 g
Kølekapacitet ved -10 °C	220 Watt
GWP – CO ₂ e	114,4
Energiforbrug – standardsætpunkt	0,970 kWh/24h
Varmeafgivelse 100%	173 Watt
Standardsætpunkt for varmeafgivelse	40 Watt
Nominelt forbrug	188 Watt
Start amps	9,7A
Lydniveau	–

BioCompact II RR310 H

BioCompact II RR310 H – Med solid dør

Tekniske data	Data
Temperaturområde	+2/+20 °C
Omgivelsestemperatur	+10/+35 °C
Softwarevariant	K82
K-Value	0,355 W/(m ² *K)
ATEX-mærkning	II 3G Ex ec nC ic IIB T5 Gc
ATEX-certifikat	DTI 22ATEX0251X
Bruttovolumen	218 liter
Nettovolumen	189 liter
Mål – B x D x H	595 x 640 x 1190/1390 mm
Kølemiddel	R134a
Påfyldning af kølemiddel	115 g
Kølekapacitet ved -10 °C	173 Watt
GWP – CO ₂ e	164,45
Energiforbrug – standardsætpunkt	0,540 kWh/24h
Varmeafgivelse 100%	137 Watt
Standardsætpunkt for varmeafgivelse	22 Watt
Nominelt forbrug	145 Watt
Start amps	8,6A
Lydniveau	–

BioCompact II RR310 H – Med glasdør

Tekniske data	Data
Temperaturområde	+2/+20 °C
Omgivelsestemperatur	+10/+32 °C
Softwarevariant	K92
K-Value	0,50 W/(m ² *K)
ATEX-mærkning	II 3G Ex ec nC ic IIB T5 Gc
ATEX-certifikat	DTI 22ATEX0251X
Bruttovolumen	218 liter
Nettovolumen	189 liter
Mål – B x D x H	595 x 640 x 1190/1390 mm
Kølemiddel	R134a
Påfyldning af kølemiddel	95 g
Kølekapacitet ved -10 °C	220 Watt
GWP – CO ₂ e	135,85
Energiforbrug – standardsætpunkt	–
Varmeafgivelse 100%	–
Standardsætpunkt for varmeafgivelse	–
Nominelt forbrug	183 Watt
Start amps	9,7A
Lydniveau	–

BioCompact II RR410 H

BioCompact II RR410 H – Med solid dør

Tekniske data	Data
Temperaturområde	+2/+20 °C
Omgivelsestemperatur	+10/+35 °C
Softwarevariant	K82
K-Value	0,35 W/(m ² *K)
ATEX-mærkning	II 3G Ex ec nC ic IIB T4 Gc
ATEX-certifikat	DTI 22ATEX0251X
Bruttovolumen	346 liter
Nettovolumen	312 liter
Mål – B x D x H	595 x 640 x 1776/1976 mm
Kølemiddel	R134a
Påfyldning af kølemiddel	120 g
Kølekapacitet ved -10 °C	173 Watt
GWP – CO ₂ e	171,6
Energiforbrug – standardsætpunkt	0,706 kWh/24 h
Varmeafgivelse 100%	132 Watt
Standardsætpunkt for varmeafgivelse	29 Watt
Nominelt forbrug	140 Watt
Start amps	8,6A
Lydniveau	–

BioCompact II RR410 H – Med glasdør

Tekniske data	Data
Temperaturområde	+2/+20 °C
Omgivelsestemperatur	+10/+32 °C
Softwarevariant	K92
K-Value	0,5375 W/(m ² *K)
ATEX-mærkning	II 3G Ex ec nC ic IIB T4 Gc
ATEX-certifikat	DTI 22ATEX0251X
Bruttovolumen	346 liter
Nettovolumen	312 liter
Mål – B x D x H	595 x 640 x 1776/1976 mm
Kølemiddel	R134a
Påfyldning af kølemiddel	120 g
Kølekapacitet ved -10 °C	314 Watt
GWP – CO ₂ e	171,6
Energiforbrug – standardsætpunkt	–
Varmeafgivelse 100%	–
Standardsætpunkt for varmeafgivelse	–
Nominelt forbrug	197 Watt
Start amps	5,9A
Lydniveau	–

BioCompact II RF210 H

BioCompact II RF310 H

BioCompact II RF210 H – Med solid dør

Tekniske data	Data
Temperaturområde	-25/-5 °C
Omgivelsestemperatur	+10/+35 °C
Softwarevariant	F52
K-Value	0,3559 W/(m ² *K)
ATEX-mærkning	II 3G Ex ec nC ic IIB T3 Gc
ATEX-certifikat	DTI 22ATEX0251X
Bruttovolumen	125 liter
Nettovolumen	104 liter
Mål – B x D x H	595 x 640 x 801/1001 mm
Kølemiddel	R134a
Påfyldning af kølemiddel	70 g
Kølekapacitet ved -25 °C	149 Watt
GWP – CO ₂ e	100,1
Energiforbrug – standardsætpunkt	1,49 kWh/24h
Varmeafgivelse 100%	148 Watt
Standardsætpunkt for varmeafgivelse	66 Watt
Nominelt forbrug	158 Watt
Start amps	5,9A
Lydniveau	–

BioCompact II RF310 H – Med solid dør

Tekniske data	Data
Temperaturområde	-25/-5 °C
Omgivelsestemperatur	+10/+35 °C
Softwarevariant	F52
K-Value	0,355 W/(m ² *K)
ATEX-mærkning	II 3G Ex ec nC ic IIB T3 Gc
ATEX-certifikat	DTI 22ATEX0251X
Bruttovolumen	218 liter
Nettovolumen	189 liter
Mål – B x D x H	595 x 640 x 1190/1390 mm
Kølemiddel	R134a
Påfyldning af kølemiddel	80 g
Kølekapacitet ved -25 °C	216 Watt
GWP – CO ₂ e	114,4
Energiforbrug – standardsætpunkt	–
Varmeafgivelse 100%	–
Standardsætpunkt for varmeafgivelse	–
Nominelt forbrug	187 Watt
Start amps	11,3A
Lydniveau	–

BioCompact II RF410 H

BioCompact II RF410 H – Med solid dør

Tekniske data	Data
Temperaturområde	-25/-5 °C
Omgivelsestemperatur	+10/+35 °C
Softwarevariant	F52
K-Value	0,35 W/(m ² *K)
ATEX-mærkning	II 3G Ex ec nC ic IIB T3 Gc
ATEX-certifikat	DTI 22ATEX0251X
Bruttovolumen	346 liter
Nettovolumen	312 liter
Mål – B x D x H	595 x 640 x 1776/1976 mm
Kølemiddel	R134a
Påfyldning af kølemiddel	95 g
Kølekapacitet ved -25 °C	216 Watt
GWP – CO ₂ e	135,85
Energiforbrug – standardsætpunkt	2,285 kWh/24h
Varmeafgivelse 100%	174 Watt
Standardsætpunkt for varmeafgivelse	95 Watt
Nominelt forbrug	191 Watt
Start amps	11,3A
Lydniveau	–

BioCompact II RR210/RR210 H

BioCompact II RR210/RR210 H – Med solid dør

Tekniske data	Data
Temperaturområde	+2/+20 °C
Omgivelsestemperatur	+10/+35 °C
Softwarevariant	K82
K-Value	0,36 W/(m ² *K);
ATEX-mærkning	II 3G Ex ec nC ic IIB T3 Gc
ATEX-certifikat	DTI 22ATEX0251X
Bruttovolumen	2 x 125 liter
Nettovolumen	2 x 104 liter
Mål – B x D x H	595 x 640 x 1602/1802 mm
Kølemiddel	R134a
Påfyldning af kølemiddel	2 x 80 g
Kølekapacitet ved -10 °C	2 x 150 Watt
GWP – CO ₂ e	2 x 114,4
Energiforbrug – standardsætpunkt	2 x 0,5 kWh/24h
Varmeafgivelse 100%	2 x 119 Watt
Standardsætpunkt for varmeafgivelse	2 x 21 Watt
Nominelt forbrug	2 x 110 Watt
Start amps	2 x 6,9A
Lydniveau	–

BioCompact II RR210/RR210 H – Med glasdør

Tekniske data	Data
Temperaturområde	+2/+20 °C
Omgivelsestemperatur	+10/+32 °C
Softwarevariant	K92
K-Value	0,5114 W/(m ² *K)
ATEX-mærkning	II 3G Ex ec nC ic IIB T3 Gc
ATEX-certifikat	DTI 22ATEX0251X
Bruttovolumen	2 x 125 liter
Nettovolumen	2 x 104 liter
Mål – B x D x H	595 x 640 x 1602/1802 mm
Kølemiddel	R134a
Påfyldning af kølemiddel	2 x 80 g
Kølekapacitet ved -10 °C	2 x 220 Watt
GWP – CO ₂ e	2 x 114,4
Energiforbrug – standardsætpunkt	2 x 0,970 kWh/24h
Varmeafgivelse 100%	2 x 173 Watt
Standardsætpunkt for varmeafgivelse	2 x 40 Watt
Nominelt forbrug	2 x 188 Watt
Start amps	2 x 9,7A
Lydniveau	–

BioCompact II RR210/RF210 H

BioCompact II RR210/RF210 H – Med solid dør

Tekniske data	Data
Temperaturområde	RR210: +2/+20 °C RF210: -25/-5 °C
Omgivelsestemperatur	RR210: +10/+35°C RF210: +10/+35°C
Softwarevariant	RR210: K82 RF210: F52
K-Value	RR210: 0.3559 W/(m2*K) RF210: 0.3559 W/(m2*K)
ATEX-mærkning	II 3G Ex ec nC ic IIB T3 Gc
ATEX-certifikat	DTI 22ATEX0251X
Bruttovolumen	RR210: 125 liter RF210: 125 liter
Nettovolumen	RR210: 104 liter RF210: 104 liter
Mål – B x D x H	595 x 640 x 1602/1802 mm
Kølemiddel	R134a
Påfyldning af kølemiddel	RR210: 80 g RF210: 70 g
Kølekapacitet ved -10 °C	150 Watt
Kølekapacitet ved -25 °C	149 Watt
GWP – CO2e	RR210: 114,4 RF210: 100,1
Energiforbrug – standardsætpunkt	RR210: 0,5 kWh/24h RF210: 1,584 kWh/24h
Varmeafgivelse 100%	RR210: 119 Watt RF210: 148 Watt
Standardsætpunkt for varmeafgivelse	RR210: 21 Watt RF210: 66 Watt
Nominelt forbrug	RR210: 110 Watt RF210: 158,1 Watt
Start amps	RR210: 6,9A RF210: 5,9A
Lydniveau	–

BioCompact II RR210/RF210 H – Med glasdør (RR)

Tekniske data	Data
Temperaturområde	RR210: +2/+20°C RF210: -25/-5°C
Omgivelsestemperatur	RR210: +10/+32°C RF210: +10/+35°C
Softwarevariant	RR210: K92 RF210: F52
K-Value	RR210: 0,5114 W/(m2*K) RF210: 0,3559 W/(m2*K)
ATEX-mærkning	II 3G Ex ec nC ic IIB T3 Gc
ATEX-certifikat	DTI 22ATEX0251X
Bruttovolumen	RR210: 125 liter RF210: 125 liter
Nettovolumen	RR210: 104 liter RF210: 104 liter
Mål – B x D x H	595 x 640 x 1602/1802 mm
Kølemiddel	R134a
Påfyldning af kølemiddel	RR210: 80 g RF210: 70 g
Kølekapacitet ved -10 °C	150 Watt
Kølekapacitet ved -25 °C	149 Watt
GWP – CO2e	RR210: 114,4 RF210: 100,1
Energiforbrug – standardsætpunkt	RR210: 0,970 kWh/24h RF210: 1,584 kWh/24h
Varmeafgivelse 100%	RR210: 173 Watt RF210: 148 Watt
Standardsætpunkt for varmeafgivelse	RR210: 40 Watt RF210: 66 Watt
Nominelt forbrug	RR210: 188 Watt RF210: 158,1 Watt
Start amps	RR210: 9,7A RF210: 5,9A
Lydniveau	–

BioCompact II RF210/RF210 H

BioCompact II RF210/RF210 H – Med solid dør

Tekniske data	Data
Temperaturområde	-25/-5 °C
Omgivelsestemperatur	+10/+35 °C
Softwarevariant	F52
K-Value	0,3559 W/(m ² *K)
ATEX-mærkning	II 3G Ex ec nC ic IIB T3 Gc
ATEX-certifikat	DTI 22ATEX0251X
Bruttovolumen	2 x 125 liter
Nettovolumen	2 x 104 liter
Mål – B x D x H	595 x 640 x 1602/1802 mm
Kølemiddel	R134a
Påfyldning af kølemiddel	2 x 70 g
Kølekapacitet ved -25 °C	2 x 149 Watt
GWP – CO ₂ e	2 x 100,1
Energiforbrug – standardsætpunkt	2 x 1,584 kWh/24h
Varmeafgivelse 100%	2 x 148 Watt
Standardsætpunkt for varmeafgivelse	2 x 66 Watt
Nominelt forbrug	2 x 158,1 Watt
Start amps	2 x 5,9A
Lydniveau	–

BioCompact II RR310/RF210 H

BioCompact II RR310/RF210 H – Med solid dør

Tekniske data	Data
Temperaturområde	RR310: +2/+20°C RF210: -25/-5°C
Omgivelsestemperatur	RR310: +10/+35°C RF210: +10/+35°C
Softwarevariant	RR310: K82 RF210: F52
K-Value	RR310: 0,355 W/(m ² *K) RF210: 0,3559 W/(m ² *K)
ATEX-mærkning	II 3G Ex ec nC ic IIB T3 Gc
ATEX-certifikat	DTI 22ATEX0251X
Bruttovolumen	RR310: 218 liter RF210: 125 liter
Nettovolumen	RR310: 189 liter RF210: 104 liter
Mål – B x D x H	595 x 640 x 1991/2191 mm
Kølemiddel	R134a
Påfyldning af kølemiddel	RR310: 115 g RF210: 70 g
Kølekapacitet ved -10 °C	173 Watt
Kølekapacitet ved -25 °C	149 Watt
GWP – CO ₂ e	RR310: 164,45 RF210: 100,1
Energiforbrug – standardsætpunkt	RR310: 0,540 kWh/24h RF210: 1,584 kWh/24h
Varmeafgivelse 100%	RR310: 137 Watt RF210: 148 Watt
Standardsætpunkt for varmeafgivelse	RR310: 22 Watt RF210: 66 Watt
Nominelt forbrug	RR310: 145 Watt RF210: 158,1 Watt
Start amps	RR310: 8,6A RF210: 5,9A
Lydniveau	–

BioCompact II RR310/RF210 H – Med glassdør (RR)

Tekniske data	Data
Temperaturområde	RR310: +2/+20°C RF210: -25/-5°C
Omgivelsestemperatur	RR310: +10/+32°C RF210: +10/+35°C
Softwarevariant	RR310: K92 RF210: F52
K-Value	RR310: 0,50 W/(m ² *K) RF210: 0,3559 W/(m ² *K)
ATEX-mærkning	II 3G Ex ec nC ic IIB T3 Gc
ATEX-certifikat	DTI 22ATEX0251X
Bruttovolumen	RR310: 218 liter RF210: 125 liter
Nettovolumen	RR310: 189 liter RF210: 104 liter
Mål – B x D x H	595 x 640 x 1991/2191 mm
Kølemiddel	R134a
Påfyldning af kølemiddel	RR310: 95 g RF210: 70 g
Kølekapacitet ved -10 °C	173 Watt
Kølekapacitet ved -25 °C	149 Watt
GWP – CO ₂ e	RR310: 135,85 RF210: 100,1
Energiforbrug – standardsætpunkt	RR310: N/A RF210: 1,584 kWh/24h
Varmeafgivelse 100%	RR310: N/A RF210: 148 Watt
Standardsætpunkt for varmeafgivelse	RR310: N/A RF210: 158,1 Watt
Nominelt forbrug	RR310: 183 Watt RF210: 158,1 Watt
Start amps	RR310: 9,7A RF210: 5,9A
Lydniveau	–

BioCompact II RR210 G

BioCompact II RR210 G – Med solid dør

Tekniske data	Data
Temperaturområde	+2/+20 °C
Omgivelsestemperatur	+10/+35 °C
Softwarevariant	K82
K-Value	0,3559 W/(m ² *K)
ATEX-mærkning	II 3G Ex ec nC ic IIB T6 Gc
ATEX-certifikat	DTI 22ATEX0251X
Bruttovolumen	125 liter
Nettovolumen	104 liter
Mål – B x D x H	595 x 640 x 801/1001 mm
Kølemiddel	R600a
Påfyldning af kølemiddel	33 g
Kølekapacitet ved -10 °C	154 Watt
GWP – CO ₂ e	0,1089
Energiforbrug – standardsætpunkt	0,434 kWh/24h
Varmeafgivelse 100%	97 Watt
Standardsætpunkt for varmeafgivelse	19 Watt
Nominelt forbrug	95 Watt
Start amps	7,6A
Lydniveau	33,3 dB(A)

BioCompact II RR210 G – Med glasdør

Tekniske data	Data
Temperaturområde	+2/+20 °C
Omgivelsestemperatur	+10/+32 °C
Softwarevariant	K92
K-Value	0,5114 W/(m ² *K)
ATEX-mærkning	II 3G Ex ec nC ic IIB T6 Gc
ATEX-certifikat	DTI 22ATEX0251X
Bruttovolumen	125 liter
Nettovolumen	104 liter
Mål – B x D x H	595 x 640 x 801/1001 mm
Kølemiddel	R600a
Påfyldning af kølemiddel	33 g
Kølekapacitet ved -10 °C	154 Watt
GWP – CO ₂ e	0,1089
Energiforbrug – standardsætpunkt	0,796 kWh/24h
Varmeafgivelse 100%	101 Watt
Standardsætpunkt for varmeafgivelse	32 Watt
Nominelt forbrug	100 Watt
Start amps	7,6A
Lydniveau	33,6 dB(A)

BioCompact II RR310 G

BioCompact II RR310 G – Med solid dør

Tekniske data	Data
Temperaturområde	+2/+20 °C
Omgivelsestemperatur	+10/35 °C
Softwarevariant	K82
K-Value	0,355 W/(m ² *K)
ATEX-mærkning	II 3G Ex ec nC ic IIB T6 Gc
ATEX-certifikat	DTI 22ATEX0251X
Bruttovolumen	218 liter
Nettovolumen	189 liter
Mål – B x D x H	595 x 640 x 1190/1390 mm
Kølemiddel	R600a
Påfyldning af kølemiddel	45 g
Kølekapacitet ved -10 °C	154 Watt
GWP – CO ₂ e	0,1485
Energiforbrug – standardsætpunkt	0,519 kWh/24h
Varmeafgivelse 100%	93 Watt
Standardsætpunkt for varmeafgivelse	20 Watt
Nominelt forbrug	95 Watt
Start amps	7,6A
Lydniveau	34,1 dB(A)

BioCompact II RR310 G – Med glasdør

Tekniske data	Data
Temperaturområde	+2/+20 °C
Omgivelsestemperatur	+10/+32 °C
Softwarevariant	K92
K-Value	0,50 W/(m ² *K)
ATEX-mærkning	II 3G Ex ec nC ic IIB T6 Gc
ATEX-certifikat	DTI 22ATEX0251X
Bruttovolumen	218 liter
Nettovolumen	189 liter
Mål – B x D x H	595 x 640 x 1190/1390 mm
Kølemiddel	R600a
Påfyldning af kølemiddel	45 g
Kølekapacitet ved -10 °C	154 Watt
GWP – CO ₂ e	0,1485
Energiforbrug – standardsætpunkt	0,907 kWh/24h
Varmeafgivelse 100%	103 Watt
Standardsætpunkt for varmeafgivelse	36 Watt
Nominelt forbrug	101 Watt
Start amps	7,6A
Lydniveau	35,2 dB(A)

BioCompact II RR410 G

BioCompact II RR410 G – Med solid dør

Tekniske data	Data
Temperaturområde	+2/+20 °C
Omgivelsestemperatur	+10/+35 °C
Softwarevariant	K82
K-Value	0,35 W/(m ² *K)
ATEX-mærkning	3G Ex ec nC ic IIB T6 Gc
ATEX-certifikat	DTI 22ATEX0251X
Bruttovolumen	346 liter
Nettovolumen	312 liter
Mål – B x D x H	595 x 640 x 1776/1976 mm
Kølemiddel	R600a
Påfyldning af kølemiddel	60 g
Kølekapacitet ved -10 °C	207 Watt
GWP – CO ₂ e	0,198
Energiforbrug – standardsætpunkt	0,597 kWh/24h
Varmeafgivelse 100%	106 Watt
Standardsætpunkt for varmeafgivelse	24 Watt
Nominelt forbrug	122 Watt
Start amps	3,16A
Lydniveau	33,2 dB(A)

BioCompact II RR410 G – Med glasdør

Tekniske data	Data
Temperaturområde	+2/+20 °C
Omgivelsestemperatur	+10/+32 °C
Softwarevariant	K92
K-Value	0,5375 W/(m ² *K)
ATEX-mærkning	3G Ex ec nC ic IIB T6 Gc
ATEX-certifikat	DTI 22ATEX0251X
Bruttovolumen	346 liter
Nettovolumen	312 liter
Mål – B x D x H	595 x 640 x 1776/1976 mm
Kølemiddel	R600a
Påfyldning af kølemiddel	51 g
Kølekapacitet ved -10 °C	312 Watt
GWP – CO ₂ e	0,1683
Energiforbrug – standardsætpunkt	1,319 kWh/24h
Varmeafgivelse 100%	159 Watt
Standardsætpunkt for varmeafgivelse	52 Watt
Nominelt forbrug	156 Watt
Start amps	17,2A
Lydniveau	33,7 dB(A)

BioCompact II RF210 G

BioCompact II RF310 G

BioCompact II RF210 G – Med solid dør

Tekniske data	Data
Temperaturområde	-25/-5 °C
Omgivelsestemperatur	+10/+35 °C
Softwarevariant	F52
K-Value	0,3559 W/(m ² *K)
ATEX-mærkning	II 3G Ex ec nC ic IIB T3 Gc
ATEX-certifikat	DTI 22ATEX0251X
Bruttovolumen	125 liter
Nettovolumen	104 liter
Mål – B x D x H	595 x 640 x 801/1001 mm
Kølemiddel	R600a
Påfyldning af kølemiddel	43 g
Kølekapacitet ved -25 °C	159 Watt
GWP – CO ₂ e	0,1419
Energiforbrug – standardsætpunkt	1,476 kWh/24h
Varmeafgivelse 100%	134 Watt
Standardsætpunkt for varmeafgivelse	57 Watt
Nominelt forbrug	132,8 Watt
Start amps	17,2A
Lydniveau	37,7 dB(A)

BioCompact II RF310 G – Med solid dør

Tekniske data	Data
Temperaturområde	-25/-5 °C
Omgivelsestemperatur	+10/+35 °C
Softwarevariant	F52
K-Value	0,355 W/(m ² *K)
ATEX-mærkning	3G Ex ec nC ic IIB T3 Gc
ATEX-certifikat	DTI 22ATEX0251X
Bruttovolumen	218 liter
Nettovolumen	189 liter
Mål – B x D x H	595 x 640 x 1190/1390 mm
Kølemiddel	R600a
Påfyldning af kølemiddel	35 g
Kølekapacitet ved -25 °C	204 Watt
GWP – CO ₂ e	0,1155
Energiforbrug – standardsætpunkt	1,565 kWh/24h
Varmeafgivelse 100%	138 Watt
Standardsætpunkt for varmeafgivelse	63 Watt
Nominelt forbrug	143 Watt
Start amps	8A
Lydniveau	37,8 dB(A)

BioCompact II RF410 G

BioCompact II RF410 – Med solid dør

Tekniske data	Data
Temperaturområde	-25/-5 °C
Omgivelsestemperatur	+10/+35 °C
Softwarevariant	F52
K-Value	0,35 W/(m ² *K)
ATEX-mærkning	II 3G Ex ec nC ic IIB T3 Gc
ATEX-certifikat	DTI 22ATEX0251X
Bruttovolumen	346 liter
Nettovolumen	312 liter
Mål – B x D x H	595 x 640 x 1776/1976 mm
Kølemiddel	R600a
Påfyldning af kølemiddel	47 g
Kølekapacitet ved -25 °C	204 Watt
GWP – CO ₂ e	0,1551
Energiforbrug – standardsætpunkt	2,068 kWh/24h
Varmeafgivelse 100%	147,74 Watt
Standardsætpunkt for varmeafgivelse	80 Watt
Nominelt forbrug	154 Watt
Start amps	8A
Lydniveau	36,6 dB(A)

Biocompact II RR210/RR210

BioCompact II RR210/RR210 G – Med solid dør

Tekniske data	Data
Temperaturområde	+2/+20 °C
Omgivelsestemperatur	+10/+35 °C
Softwarevariant	K82
K-Value	0,3559 W/(m ² *K)
ATEX-mærkning	II 3G Ex nA nC nL IIB T3 Gc
ATEX-certifikat	DTI 22ATEX0251X
Bruttovolumen	2 x 125 liter
Nettovolumen	2 x 104 liter
Mål – B x D x H	595 x 640 x 1602/1802 mm
Kølemiddel	R600a
Påfyldning af kølemiddel	2 x 33 g
Kølekapacitet ved -10 °C	2 x 154 Watt
GWP – CO ₂ e	2 x 0,1089
Energiforbrug – standardsætpunkt	2 x 0,434 kWh/24h
Varmeafgivelse 100%	2 x 97 Watt
Standardsætpunkt for varmeafgivelse	2 x 19 Watt
Nominelt forbrug	2 x 95 Watt
Start amps	2 x 7,6A
Lydniveau	33,3 dB(A)

BioCompact II RR210/RR210 G – Med glasdør

Tekniske data	Data
Temperaturområde	+2/+20 °C
Omgivelsestemperatur	+10/+32 °C
Softwarevariant	K92
K-Value	0,5114 W/(m ² *K)
ATEX-mærkning	II 3G Ex nA nC nL IIB T3 Gc
ATEX-certifikat	DTI 22ATEX0251X
Bruttovolumen	2 x 125 liter
Nettovolumen	2 x 104 liter
Mål – B x D x H	595 x 640 x 1602/1802 mm
Kølemiddel	R600a
Påfyldning af kølemiddel	66 g
Kølekapacitet ved -10 °C	2 x 154 Watt
GWP – CO ₂ e	2 x 0,1089
Energiforbrug – standardsætpunkt	2 x 0,796 kWh/24h
Varmeafgivelse 100%	2 x 101 Watt
Standardsætpunkt for varmeafgivelse	2 x 32 Watt
Nominelt forbrug	2 x 100 Watt
Start amps	2 x 7,6A
Lydniveau	33,5 dB(A)

BioCompact II RR210/RF210 G

BioCompact II RR210/RF210 G – Med solid dør

Tekniske data	Data
Temperaturområde	RR210: +2/+20°C RF210: -25/-5°C
Omgivelsestemperatur	RR210: +10/+35°C RF210: +10/+35°C
Softwarevariant	RR210: K82 RF210: F52
K-Value	RR210: 0,3559 W/(m²*K) RF210: 0,3559 W/(m²*K)
ATEX-mærkning	II 3G Ex nA nC nL IIB T3 Gc
ATEX-certifikat	DTI 22ATEX0251X
Bruttovolumen	2 x 125 liter
Nettovolumen	2 x 104 liter
Mål – B x D x H	595 x 640 x 1602/1802 mm
Kølemiddel	R600a
Påfyldning af kølemiddel	RR210: 33 g RF210: 43 g
Kølekapacitet ved -10 °C	154 Watt
Kølekapacitet ved -25 °C	159 Watt
GWP – CO2e	RR210: 0,1089 RF210: 0,1419
Energiforbrug – standardsætpunkt	RR210: 0,434 kWh/24h RF210: 1,476 kWh/24h
Varmeafgivelse 100%	RR210: 97 Watt RF210: 134 Watt
Standardsætpunkt for varmeafgivelse	RR210: 19 Watt RF210: 57 Watt
Nominelt forbrug	RR210: 95 Watt RF210: 132,8 Watt
Start amps	RR210: 7,6A RF210: 17,2A
Lydniveau	36,1 dB(A)

BioCompact II RR210/RF210 G – Med glasdør (RR)

Tekniske data	Data
Temperaturområde	RR210: +2/+20°C RF210: -25/-5°C
Omgivelsestemperatur	RR210: +10/+32°C RF210: +10/+35°C
Softwarevariant	RR210: K92 RF210: F52
K-Value	RR210: 0,5114 W/(m²*K) RF210: 0,3559 W/(m²*K)
ATEX-mærkning	II 3G Ex nA nC nL IIB T3 Gc
ATEX-certifikat	DTI 22ATEX0251X
Bruttovolumen	2 x 125 liter
Nettovolumen	2 x 104 liter
Mål – B x D x H	595 x 640 x 1602/1802 mm
Kølemiddel	R600a
Påfyldning af kølemiddel	RR210: 33 g RF210: 43 g
Kølekapacitet ved -10 °C	154 Watt
Kølekapacitet ved -25 °C	159 Watt
GWP – CO2e	RR210: 0,1089 RF210: 0,1419
Energiforbrug – standardsætpunkt	RR210: 0,796 kWh/24h RF210: 1,476 kWh/24h
Varmeafgivelse 100%	RR210: 101 Watt RF210: 134 Watt
Standardsætpunkt for varmeafgivelse	RR210: 32 Watt RF210: 57 Watt
Nominelt forbrug	RR210: 100 Watt RF210: 132,8 Watt
Start amps	RR210: 7,6A RF210: 17,2A
Lydniveau	36,1 dB(A)

BioCompact II RF210/RF210 G

BioCompact II RF210/RF210 G – Med solid dør

Tekniske data	Data
Temperaturområde	-25/-5 °C
Omgivelsestemperatur	+10/+35 °C
Softwarevariant	F52
K-Value	0,3559 W/(m ² *K)
ATEX-mærkning	II 3G Ex nA nC nL IIB T3 Gc
ATEX-certifikat	DTI 22ATEX0251X
Bruttovolumen	2 x 125 liter
Nettovolumen	2 x 104 liter
Mål – B x D x H	595 x 640 x 1602/1802 mm
Kølemiddel	R600a
Påfyldning af kølemiddel	2 x 43 g
Kølekapacitet ved -25 °C	2 x 159 Watt
GWP – CO ₂ e	0,1419
Energiforbrug – standardsætpunkt	2 x 1,476 kWh/24h
Varmeafgivelse 100%	2 x 134 Watt
Standardsætpunkt for varmeafgivelse	2 x 57 Watt
Nominelt forbrug	2 x 132,8 Watt
Start amps	2 x 17,2A
Lydniveau	37,7 dB(A)

BioCompact II RR310/RF210 G

BioCompact II RR310/RF210 G – Med solid dør

Tekniske data	Data
Temperaturområde	RR310: +2/+20°C RF210: -25/-5°C
Omgivelsestemperatur	RR210: +10/+35°C RF210: +10/+35°C
Softwarevariant	K82/F52
K-Value	RR310: 0,355 W/(m²*K) RF210: 0,3559 W/(m²*K)
ATEX-mærkning	II 3G Ex ec nC ic IIB T3 Gc
ATEX-certifikat	DTI 22ATEX0251X
Bruttovolumen	RR310: 218 liter RF210: 125 liter
Nettovolumen	RR310: 189 liter RF210: 104 liter
Mål – B x D x H	595 x 640 x 1991/2191 mm
Kølemiddel	R600a
Påfyldning af kølemiddel	RR310: 45 g RF210: 43 g
Kølekapacitet ved -10 °C	154 Watt
Kølekapacitet ved -25 °C	159 Watt
GWP – CO2e	RR310: 0,1485 RF210: 0,1419
Energiforbrug – standardsætpunkt	RR310: 0,519 kWh/24h RF210: 1,476 kWh/24h
Varmeafgivelse 100%	RR310: 93 Watt RF210: 134 Watt
Standardsætpunkt for varmeafgivelse	RR310: 20 Watt RF210: 57 Watt
Nominelt forbrug	RR310: 95 Watt RF210: 132,8 Watt
Start amps	RR310: 7,6A RF210: 17,2A
Lydniveau	36,3 dB(A)

BioCompact II RR310/RF210 G – Med glasdør (RR)

Tekniske data	Data
Temperaturområde	RR310: +2/+20°C RF210: -25/-5°C
Omgivelsestemperatur	RR210: +10/+32°C RF210: +10/+35°C
Softwarevariant	RR310: K92 RF210: F52
K-Value	RR310: 0,50 W/(m²*K) RF210: 0,3559 W/(m²*K)
ATEX-mærkning	II 3G Ex ec nC ic IIB T3 Gc
ATEX-certifikat	DTI 22ATEX0251X
Bruttovolumen	RR310: 218 liter RF210: 125 liter
Nettovolumen	RR310: 189 liter RF210: 104 liter
Mål – B x D x H	595 x 640 x 1991/2191 mm
Kølemiddel	R600a
Påfyldning af kølemiddel	RR310: 45 g RF210: 43 g
Kølekapacitet ved -10 °C	154 Watt
Kølekapacitet ved -25 °C	159 Watt
GWP – CO2e	RR310: 0,1485 RF210: 0,1419
Energiforbrug – standardsætpunkt	RR310: 0,907 kWh/24h RF210: 1,476 kWh/24h
Varmeafgivelse 100%	RR310: 103 Watt RF210: 134 Watt
Standardsætpunkt for varmeafgivelse	RR310: 36 Watt RF210: 57 Watt
Nominelt forbrug	RR310: 101 Watt RF210: 132,8 Watt
Start amps	RR310: 7,6A RF210: 17,2A
Lydniveau	36,6 dB(A)

BioCompact II 610

Generelle data: BioCompact II 610

Tekniske data	Data
El-tilslutning	230 V, 50 Hz
Control Unit	Gram Control Unit med potentialfri kontakt, alarmer og offset-funktionalitet
Alarmer	Akustisk og visuel høj/lav temperaturalarm og døralarm
Alarmporte	Potentialfri kontakt
Gennemføring	1 st. ø 24,5 mm
Dør	Højre- eller venstrehængt
Materiale interiør	PS-interiør med vægskinner i rustfrit stål
Materiale eksteriør	Hvidlakeret stål eller rustfrit stål
Isolering	60 mm polyurethan med HFC-fri cyklopentan drivmiddel
Bruttovolumen	583 litres
Nettovolumen	419 litres
Luftfordelingssystem	BioLine tvungen luftcirkulationssystem
Afrimningssystem	Smart afrimningsfunktion med automatisk genfordampning af tøvand
IP-klasse	IP21

BioCompact II RR610 H

BioCompact II RR610 H – Med solid dør

Tekniske data	Data
Temperaturområde	+2/+20 °C
Omgivelsestemperatur	+10/+43 °C
Softwarevariant	K2+
K-Value	0,31 W/(m2*K)
ATEX-mærkning	II 3G Ex nA nC nL IIB T6 Gc
ATEX-certifikat	–
Mål – B x D x H	695 x 875 x 1874/2075 mm
Kølemiddel	R134a
Påfyldning af kølemiddel	230 g
Kølekapacitet ved -10 °C	314 Watt
GWP – CO2e	328,9
Energiforbrug – standardsætpunkt	1,36 kWh/24h
Varmeafgivelse 100%	322 Watt
Standardsætpunkt for varmeafgivelse	56 Watt
Nominelt forbrug	314 Watt
Start amps	11,4A
Lydniveau	45,3 dB(A)

BioCompact II RR610 H – Med glasdør

Tekniske data	Data
Temperaturområde	+2/+20 °C
Omgivelsestemperatur	+10/+38 °C
Softwarevariant	K6+
K-Value	0,4819 W/(m2*K)
ATEX-mærkning	II 3G Ex nA nC nL IIB T6 Gc
ATEX-certifikat	–
Mål – B x D x H	695 x 875 x 1874/2075 mm
Kølemiddel	R134a
Påfyldning af kølemiddel	230 g
Kølekapacitet ved -10 °C	314 Watt
GWP – CO2e	328,9
Energiforbrug – standardsætpunkt	2,02 kWh/24h
Varmeafgivelse 100%	334 Watt
Standardsætpunkt for varmeafgivelse	84 Watt
Nominelt forbrug	329 Watt
Start amps	11,4A
Lydniveau	–

BioCompact II RF610 H

BioCompact II RF610 H – Med solid dør

Tekniske data	Data
Temperaturområde	-25/-5 °C
Omgivelsestemperatur	+10/+43 °C
Softwarevariant	F51
K-Value	0,31 W/(m ² *K)
ATEX-mærkning	II 3G Ex nA nC nL IIB T2 Gc
ATEX-certifikat	–
Mål – B x D x H	695 x 875 x 1874/2075 mm
Kølemiddel	R404a
Påfyldning af kølemiddel	220 g
Kølekapacitet ved -25 °C	616 Watt
GWP – CO ₂ e	862,85
Energiforbrug – standardsætpunkt	4,2 kWh/24h
Varmeafgivelse 100%	583 Watt
Standardsætpunkt for varmeafgivelse	175 Watt
Nominelt forbrug	613 Watt
Start amps	19,6A
Lydniveau	47,9 dB(A)

BioCompact II RR610 G

BioCompact II RR610 G – Med solid dør

Tekniske data	Data
Temperaturområde	+2/+20 °C
Omgivelsestemperatur	+10/+43 °C
Softwarevariant	K2+
K-Value	0,31 W/(m2*K)
ATEX-mærkning	II 3G Ex nA nC nL IIB T6 Gc
ATEX-certifikat	–
Mål – B x D x H	695 x 875 x 1874/2075 mm
Kølemiddel	R600a
Påfyldning af kølemiddel	102 g
Kølekapacitet ved -10 °C	354 Watt
GWP – CO2e	0,3366
Energiforbrug – standardsætpunkt	1,15 kWh/24h
Varmeafgivelse 100%	270 Watt
Standardsætpunkt for varmeafgivelse	48 Watt
Nominelt forbrug	291 Watt
Start amps	9,3A
Lydniveau	44,2 dB(A)

BioCompact II RR610 G – Med glasdør

Tekniske data	Data
Temperaturområde	+2/+20 °C
Omgivelsestemperatur	+10/+38 °C
Softwarevariant	K6+
K-Value	0,4819 W/(m2*K)
ATEX-mærkning	II 3G Ex nA nC nL IIB T6 Gc
ATEX-certifikat	–
Mål – B x D x H	695 x 875 x 1874/2075 mm
Kølemiddel	R600a
Påfyldning af kølemiddel	102 g
Kølekapacitet ved -10 °C	422 Watt
GWP – CO2e	N/A
Energiforbrug – standardsætpunkt	1,9 kWh/24h
Varmeafgivelse 100%	305 Watt
Standardsætpunkt for varmeafgivelse	79 Watt
Nominelt forbrug	315 Watt
Start amps	8A
Lydniveau	–

BioCompact II RF610 G

BioCompact II RF610 – Med solid dør

Tekniske data	Data
Temperaturområde	-25/-5 °C
Omgivelsestemperatur	+10/+43 °C
Softwarevariant	F51
K-Value	0,31 W/(m ² *K)
ATEX-mærkning	II 3G Ex nA nC nL IIB T2 Gc
ATEX-certificate	–
Mål – B x D x H	695 x 875 x 1874/2075 mm
Kølemiddel	R290
Påfyldning af kølemiddel	92 g
Kølekapacitet ved -10 °C	512 Watt
GWP – CO ₂ e	0,3036
Energiforbrug – standardsætpunkt	4,05 kWh/24h
Varmeafgivelse 100 %	472 Watt
Standardsætpunkt for varmeafgivelse	162 Watt
Nominelt forbrug	485 Watt
Start amps	13,1A
Lydniveau	48,6 dB(A)

Overensstemmelseserklæring

BioCompact II 210, 310, 410, 210/210 & 310/210



Dansk EU-overensstemmelseserklæring

Vi, **Gram Scientific ApS**, erklærer som producent under eneansvar, at følgende produkter er i overensstemmelse med alle relevante bestemmelser:

Navn:	BioCompact II
Model:	RR210, RF210, RR310, RF310, RR410, RF410, RR210/RF210 & RR310/RF210
Kølemedium:	R600a & R134a
Produktbeskrivelse:	Køle- og fryseskabe til laboratorie og bioopbevaring.
Gældende fra (År/Uge):	2023/01

Denne erklæring vedrører overholdelse af alle gældende væsentlige krav og andre bestemmelser i Det Europæiske Råds direktiv og forordninger. Specifikt gælder følgende direktiver og forordninger fra Europa-Parlamentet og Rådet:

Europa-Parlamentets og Rådets direktiver:

Maskindirektivet 2006/42/EU
- ATEX-direktivet 2014/34/EU
- Trykudstyrsdirektivet 2014/68/EU
- Lavspændingsdirektivet 2014/35/EU
- EMC-direktivet 2014/30/EU
- RoHS 2011/65/EU
- REACH (EU) nr. 1907/2006
- F-gas forordningen (EU) No 2024/573

Produktets overensstemmelse er blevet demonstreret baseret på følgende harmoniserede standarder:

Harmoniserede standarder:	Tekst:
EN 60601-1:2006	Elektromedicinsk udstyr – Del 1: Generelle sikkerhedskrav og væsentlige funktionskrav
EN 60601-1-2:2015	Elektromedicinsk udstyr – Del 1-2: Generelle krav til grundlæggende sikkerhed og væsentlige funktionsegenskaber – Sideordnet standard: Elektromagnetiske forstyrrelser – Krav og prøvninger
EN 61010-1:2010	Sikkerhedskrav til elektrisk måle-, regulerings- og laboratorieudstyr – Del 1: Generelle krav
EN 61326-1: 2013	Elektrisk udstyr til måling, styring og laboratoriebrug - EMC-krav – Del 1: Generelle krav
EN IEC 61000-3-2:2019	Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) – Del 3-2: Grænseværdier for emission af harmonisk strøm (indgangsstrøm til udstyret = 16 A pr. fase)
EN 61000-3-3:2013	Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) – Del 3-3: Grænseværdier – Begrænsning af spændingsændringer, spændingsfluktuationer og flimmer i offentlige lavspændingsforsyningsnet for udstyr med mærkestrøm ≤ 16 A pr. fase og ikke underlagt regler om betinget tilslutning
EN IEC 60079-0:2018 EN IEC 60079-0:2018/AC:2020	Eksplorative atmosfærer – Del 0: Udstyr - Generelle krav
EN 60079-7:2015 EN 60079-7:2015/A1:2018	Eksplorative atmosfærer – Del 7: Beskyttelse af materiel med forhøjet sikkerhed "e"
EN 60079-11:2012	Eksplorative atmosfærer – Del 11: Beskyttelse af udstyr med egensikkerhed "i"
EN IEC 60079-15:2019	Eksplorative atmosfærer – Del 15: Beskyttelse af udstyr med beskyttelsestype "n"
EN 60079-18:2015	Eksplorative atmosfærer – Del 18: Materielbeskyttelse med indstøbning "m"
EN ISO 3744:2010	Akustik – Bestemmelse af lydeffektniveau og lydenerginiveau for støjkluder ved hjælp af lydtryk - Måling i tilnærmet frit felt over et reflekterende plan – Teknikermetoder
EN ISO 9001:2015	Kvalitetsledelsessystemer – Krav
EN ISO 14001:2015	Miljøledelsessystem – Krav og vejledning

Gram Scientific ApS
Aage Grams Vej 1
DK-6500 Vejens
Danmark
Telefon: + 45 73 20 13 00

Vejens, 20.03.2024

John B. S. Petersen
Godkendelseansvarlig

Rev. 007 – 20.03.2024

BioCompact II 610



Dansk EU-overensstemmelseserklæring

Vi, **Gram Scientific ApS**, erklærer som producent under eneansvar, at følgende produkter er i overensstemmelse med alle relevante bestemmelser:

Navn:	BioCompact II
Model:	RR610 & RF610
Kølemedium:	R600a, R290, R404A & R134a
Produktbeskrivelse:	Køle- og fryseskabe til laboratorie og bioopbevaring.
Gældende fra (År/Uge):	2023/01

Denne erklæring vedrører overholdelse af alle gældende væsentlige krav og andre bestemmelser i Det Europæiske Råds direktiv og forordninger. Specifikt gælder følgende direktiver og forordninger fra Europa-Parlamentet og Rådet:

Europa-Parlamentets og Rådets direktiver:

Maskindirektivet 2006/42/EU
 - ATEX-direktivet 2014/34/EU
 - Trykudstyrsdirektivet 2014/68/EU
 - Lavspændingsdirektivet 2014/35/EU
 - EMC-direktivet 2014/30/EU
 - RoHS 2011/65/EU
 - REACH (EU) nr. 1907/2006
 - F-gas forordningen (EU) No 2024/573

Produktets overensstemmelse er blevet demonstreret baseret på følgende harmoniserede standarder:

Harmoniserede standarder:	Tekst:
EN 61010-1:2010	Elektromedicinsk udstyr – Del 1: Generelle sikkerhedskrav og væsentlige funktionskrav
EN 60601-1:2006	Almindelige bestemmelser for sikkerhed – Supplerende standard: Sikkerhedsbestemmelser for elektromedicinske systemer
EN 60601-1-2:2015	Elektromedicinsk udstyr – Del 1-2: Generelle krav til grundlæggende sikkerhed og væsentlige funktionsegenskaber – Sideordnet standard: Elektromagnetiske forstyrrelser - Krav og prøvninger.
EN 60079-0:2012	Eksplorative atmosfærer – Del 0: Udstyr - Generelle krav
EN 60079-11:2012	Eksplorative atmosfærer – Del 11: Beskyttelse af udstyr med egensikkerhed "i"
EN 60079-15:2010	Eksplorative atmosfærer – Del 15: Udstyrsbeskyttelse med type "n"
EN 60079-25:2010	Eksplorative atmosfærer – Del 25: Egensikre elektriske systemer
EN ISO 3744:2010	Akustik – Bestemmelse af lydeffektniveau og lydenerginiveau for støjkluder ved hjælp af lydtryk - Måling i tilnærmet frit felt over et reflekterende plan - Teknikermetoder
EN ISO 9001:2015	Kvalitetsledelsessystemer – Krav
EN ISO 14001:2015	Miljøledelsessystem – Krav og vejledning

Gram Scientific ApS
 Aage Grams Vej 1
 DK-6500 Vojens
 Danmark
 Telefon: + 45 73 20 13 00

Vojens, 20.03.2024



John B. S. Petersen
 Godkendelseansvarlig

BioCompact II 210, 310, 410, 210/210 & 310/210

– Tilbehør code 69



Dansk EU-overensstemmelseserklæring

Vi, **Gram Scientific ApS**, erklærer som producent under eneansvar, at følgende produkter er i overensstemmelse med alle relevante bestemmelser:

Navn:	BioCompact II (Tilbehørscode 69)
Model:	RR210, RF210, RR310, RF310, RR410, RF410, RR210/RF210 & RR310/RF210
Kølemedium:	R600a & R134a
Produktbeskrivelse:	Køle- og fryseskabe til laboratorie og bioopbevaring.
Gældende fra (År/Uge):	2024/01

Denne erklæring vedrører overholdelse af alle gældende væsentlige krav og andre bestemmelser i Det Europæiske Råds direktiv og forordninger. Specifikt gælder følgende direktiver og forordninger fra Europa-Parlamentet og Rådet:

Europa-Parlamentets og Rådets direktiver:

Maskindirektivet 2006/42/EU
- Trykudstyrdirektivet 2014/68/EU
- Lavspændingsdirektivet 2014/35/EU
- EMC-direktivet 2014/30/EU
- RoHS 2011/65/EU
- REACH (EU) nr. 1907/2006
- F-gas forordningen (EU) No 2024/573

Produktets overensstemmelse er blevet demonstreret baseret på følgende harmoniserede standarder:

Harmoniserede standarder:	Tekst:
EN 60601-1:2006	Elektromedicinsk udstyr – Del 1: Generelle sikkerhedskrav og væsentlige funktionskrav
EN 60601-1-2:2015	Elektromedicinsk udstyr – Del 1-2: Generelle krav til grundlæggende sikkerhed og væsentlige funktionsegenskaber – Sideordnet standard: Elektromagnetiske forstyrrelser – Krav og prøvninger
EN 61010-1:2010	Sikkerhedskrav til elektrisk måle-, regulerings- og laboratorieudstyr – Del 1: Generelle krav
EN 61326-1: 2013	Elektrisk udstyr til måling, styring og laboratoriebrug - EMC-krav – Del 1: Generelle krav
EN IEC 61000-3-2:2019	Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) – Del 3-2: Grænseværdier for emission af harmonisk strøm (indgangsstrøm til udstyret = 16 A pr. fase)
EN 61000-3-3:2013	Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) – Del 3-3: Grænseværdier – Begrænsning af spændingsændringer, spændingsfluktuationer og flimmer i offentlige lavspændingsforsyningsnet for udstyr med mærkestrøm ≤ 16 A pr. fase og ikke underlagt regler om betinget tilslutning
DIN 13277:2022-05	Køleskabe og fryserne til laboratorie- og medicinske anvendelser – Terminologi, krav, test
EN ISO 3744:2010	Akustik – Bestemmelse af lydeffektniveau og lydenerginiveau for støjkluder ved hjælp af lydtryk - Måling i tilnærmet frit felt over et reflekterende plan – Teknikermetoder
EN ISO 9001:2015	Kvalitetsledelsessystemer – Krav
EN ISO 14001:2015	Miljøledelsessystem – Krav og vejledning

Gram Scientific ApS
Aage Grams Vej 1
DK-6500 Vojens
Danmark
Telefon: + 45 73 20 13 00

Vojens, 15.05.2024

John B. S. Petersen
Godkendelseansvarlig

BioCompact II 610 – Tilbehør code 69



Dansk EU-overensstemmelseserklæring

Vi, **Gram Scientific ApS**, erklærer som producent under eneansvar, at følgende produkter er i overensstemmelse med alle relevante bestemmelser:

Navn:	BioCompact II (Tilbehørskode 69)
Model:	RR610 & RF610
Kølemedium:	R600a, R290, R404A & R134a
Produktbeskrivelse:	Køle- og fryseskabe til laboratorie og bioopbevaring.
Gældende fra (År/Uge):	2024/01

Denne erklæring vedrører overholdelse af alle gældende væsentlige krav og andre bestemmelser i Det Europæiske Råds direktiv og forordninger. Specifikt gælder følgende direktiver og forordninger fra Europa-Parlamentet og Rådet:

Europa-Parlamentets og Rådets direktiver:

Maskindirektivet 2006/42/EU
 - Trykudstyrsdirektivet 2014/68/EU
 - Lavspændingsdirektivet 2014/35/EU
 - EMC-direktivet 2014/30/EU
 - RoHS 2011/65/EU
 - REACH (EU) nr. 1907/2006
 - F-gas forordningen (EU) No 2024/573

Produktets overensstemmelse er blevet demonstreret baseret på følgende harmoniserede standarder:

Harmoniserede standarder:	Tekst:
EN 61010-1:2010	Elektromedicinsk udstyr – Del 1: Generelle sikkerhedskrav og væsentlige funktionskrav
EN 60601-1:2006	Almindelige bestemmelser for sikkerhed – Supplerende standard: Sikkerhedsbestemmelser for elektromedicinske systemer
EN 60601-1-2:2015	Elektromedicinsk udstyr – Del 1-2: Generelle krav til grundlæggende sikkerhed og væsentlige funktionsegenskaber – Sideordnet standard: Elektromagnetiske forstyrrelser - Krav og prøvninger.
DIN 13277:2022-05	Køleskabe og fryserne til laboratorie- og medicinske anvendelser – Terminologi, krav, test
EN ISO 3744:2010	Akustik – Bestemmelse af lydeffektniveau og lydenerginiveau for støjkluder ved hjælp af lydtryk - Måling i tilnærmet frit felt over et reflekterende plan - Teknikermetoder
EN ISO 9001:2015	Kvalitetsledelsessystemer – Krav
EN ISO 14001:2015	Miljøledelsessystem – Krav og vejledning


Gram Scientific ApS
 Aage Grams Vej 1
 DK-6500 Vojens
 Danmark
 Telefon: + 45 73 20 13 00

Vojens, 15.05.2024




John B. S. Petersen
 Godkendelseansvarlig

BioCompact II RR210, 310, 410




BioCompact II 210, 310, 410 - Med LTP




BioCompact II RR610

- Med solid dør




BioCompact II RF610



BioCompact II RR610

- Med glasdør




Revision				Inspection / Important Dimension marked with (XXX)	
Description:				General tolerance: ISO 2768-mS ; ISO 2836-2	
Wiring diagram RR 610 with glass door				Sheet no. 1 of 1	
Gram Scientific Aps Vojens Denmark		Date 02-01-2023	Sign. JBP	Sheet size 3	Rev. 002

All rights to this drawing belongs to Gram Scientific Aps, cf. law of Copyright. Thus the drawing should not without our written permission be copied, presented or passed over to a third person. Misuse will lead to prosecution.


BioCompact II RR610

- Med solid dør, med LTP




BioCompact II RR610

- Med glasdør, med LTP



BioCompact II



	DK	GB	D			
A	Kompressor	Compressor	Kompressor			
B	Kondensator	Condenser	Verflüssiger			
C	Tørrefilter	Filter drier	Trockenfilter			
D	Varmeudveksler	Heat exchanger	Wärmeaustauscher			
E	Fordamper	Evaporator	Verdampfer			
Revision			Inspection / important Dimension marked with X.XX General tolerance: ISO 2768-m : ISO 286-2			
Description. Piping diagram BioCompact II						
Gram Scientific ApS (CVR-nr. 43122193) Aage Grams Vej 1 6500 Vojens	Date	Sign.	Sheetsize	Drawing no.	Sheet no.	Rev.
	02-01-2023	JABP	4	765042593	1 of 1	000
All rights to this drawing belongs to Gram Scientific ApS, cf. law of copyright. Thus the drawing should not without our written permission be copied, presented or passed over to a third person. Misuse will lead to prosecution.						

Generel vedligeholdelsesinformation

- Indfør en rengøringsrutine.
- Rengøringsopgaver skal dokumenteres, og der skal føres journal over dem.
- Tjek temperaturen på køle-/fryseskabet jævnligt.
- Ved opbevaring af værdifulde eller temperaturfølsomme materialer eller produkter tilrådes det at anvende et kontinuerligt overvågende autonomt alarmsystem. Dette alarmsystem bør designes på en sådan måde, at det er muligt for autoriserede personer straks at detektere enhver alarmtilstand og derefter træffe nødvendige korrigerende handlinger.

- ADVARSEL -



Vedligeholdelsesarbejde må kun udføres af en af Gram BioLine autoriseret tekniker.

Sørg for at køle-/fryseskabet er slukket ved stikkontakten, inden der udføres vedligeholdelsesarbejde.

Flyt alt indhold til et andet køle-/fryseskab under sikre og regulerede forhold.

Vedligeholdelsesplan

Nedenstående vedligeholdelsesplan viser en generisk tidsplan for vedligeholdelse.
Brug og/eller andre betingelser kan påvirke den nødvendige hyppighed af de efterfølgende punkter.

Komponent	Opgave	Hyppighed
Køle-/fryseskabets underdel	Sørg for at skabe med ben nivelleres korrekt, og at skabe med hjul placeres på en plan overflade og at hjulene låses.	Årligt
Indvendigt udstyr	Sørg for at al indvendig udstyr er fastgjort korrekt.	Årligt
Dørtætningsliste	- Sørg for at tætningslisten er bøjelig og i god stand. - Sørg for at døren flugter med dørkarmen og sidder tæt, når den er lukket.	Årligt
Kondensator og ventilator	Sørg for at de ikke er bulede eller viser tegn på skader, og at de ikke laver unormale lyde.	Årligt
Tastatur	Sørg for at det ikke er bulet eller viser tegn på skader.	Årligt
Isophobning	Sørg for at isophobning ikke hindrer driften eller ydeevnen.	Månedligt
Strømledning	Sørg for korrekt montering.	Årligt
Kompressorrum	Sørg for at kompressorrummet holdes fri for støv og andre urenheder.	Årligt
Genfordampningsbakke	Sørg for at den ikke er revnet eller viser andre tegn på skader.	Årligt
Adgangsport	Sørg for at adgangsporten er forseglet korrekt og kontroller for fugtindtrængning.	Årligt
Afrimningsvandsrør (hvis relevant)	Undersøg for skader og forhindringer.	Årligt
Dørkontakt (hvis relevant)	Sørg for korrekt funktion for at sikre, at blæseren i skabet stopper, at den indvendige belysning tændes (hvis relevant), og at displayet viser "0-".	Årligt
Dør alarmtest	Sørg for at den aktiveres når døren står åben.	Årligt
Temperatur	- Sørg for at apparatet konsekvent opretholder korrekte opbevaringsforhold. - Ved opbevaring af værdifulde eller temperaturfølsomme materialer eller produkter tilrådes det, at anvende et autonomt alarmsystem, der konstant overvåger skabet. Dette alarmsystem bør være designet på en sådan måde, at det tillader autoriserede enkeltpersoner omgående at registrere enhver alarmtilstand og foretage de nødvendige korrigerende handlinger.	Årligt

Komponent	Opgave	Hypighed
Høj- og lavtemperaturalarmer	- Sørg for at temperaturalarmerne er indstillet og fungerer i overensstemmelse hermed. - Ved opbevaring af værdifulde eller temperaturfølsomme materialer eller produkter tilrådes det at anvende et autonomt alarmsystem, der konstant overvåger temperaturer. Dette alarmsystem bør designes på en måde, at det tillader autoriserede enkeltpersoner omgående at registrere enhver alarmtilstand og foretage nødvendige korrigerende handlinger.	Årligt
Dørhængsler	Tjek for slitage og sørg for korrekt funktion.	Årligt
Selvlukkende dør mekanisme	- Sørg for at døren automatisk lukker, når den åbnes < 90 °. - Sørg for at døren forbliver åben, når den åbnes > 90 °.	Årligt
Dørhåndtag (hvis tilgængeligt)	Sørg for sikker fastgørelse og korrekt fastlåsning.	Årligt
Chart recorder (hvis tilgængelig)	Sørg for at chart recorder optager og gemmer temperaturdata korrekt.	Årligt
Lås	Sørg for at låsen fungerer problemfrit.	Årligt
Følere	Test følere for at sikre korrekt aflæsning og funktionalitet.	Årligt
Rengøring	Se rengøringsafsnittet.	

– RESERVEDELE –



Hvis der er behov for reservedele, kontakt venligst din lokale Gram BioLine forhandler. Defekte dele skal erstattet med originale dele fra Gram BioLine. Gram BioLine kan kun garantere for funktions- og sikkerhedskravene på skabene, hvis ovennævnte overholdes.

- Køle-/fryseskabet skal rengøres før det tages i brug.
- Vi anbefaler rengøring af køle-/fryseskabet jævnligt for at sikre effektiv drift.
- Vi anbefaler at anvende et pH-neutralt rengøringsmiddel og bløde rengøringsklude.
- Hvis der bruges rengøringsmidler til at rengøre køle-/fryseskabet, sørg da for, at køle-/fryseskabet skylles grundigt med rent vand og en ren klud for at fjerne eventuelle spor eller rester af rengøringsmidler.
- Sørg for at tørre køle-/fryseskabet af med en ren klud, inden det tages i brug.

- ADVARSEL -

Anvend ikke nedenstående desinfektionsmidler eller rengøringsmidler:



- Anvend ikke rengøringsmidler med slibemidler.
- Anvend ikke hårde kemikalier.
- Anvend ikke opløsningsmidler.
- Anvend ikke sure eller basiske rengøringsmidler eller rengøringsmidler som indeholder chlorider.

- ADVARSEL -

Anvend generelt ikke nedenstående redskaber:



- Anvend ikke metalbørster.
- Anvend ikke vandstråler.
- Anvend ikke slibende svampe eller ståluld.
- Anvend ikke skarpe redskaber.
- Brug ikke elektrisk opvarmning eller damprensende apparater, flammer eller afrimningsspray til at afrime.

- ADVARSEL -



- Fjern ikke type-/nummer skiltet der er placeret inde i køle-/fryseskabet (se afsnit om type/nummerskilt).
- Sørg for at der ikke kommer vand tæt på de elektriske komponenter.
- Skyl ikke kompressorrummet og fordamperen med vand, da dette kan forårsage kortslutning af det elektriske system.

Rengøringsplan

Nedenstående rengøringsplan viser en generisk tidsplan for rengøring.
Brug og/eller andre betingelser kan påvirke den nødvendige hyppighed af de efterfølgende punkter.

Opgave	Minimum rengøringsinterval
Rengøring af luftfiltre (hvis relevant)	Årligt
Rengøring af genfordamperbakken	Årligt
Rengøring udvendigt	Halvårligt
Rengøring indvendigt	Halvårligt
Rengøring af hylder/skuffer	Jævnligt
Rengøring af kondensator og kompressorrummet	Årligt
Rengøring af dørtætningsliste	Jævnligt
Rengøring af afrimningsvandrør (hvis relevant)	Årligt

Rengøring af luftfiltre (hvis relevant)



- ADVARSEL -

- Luftfiltrene skal først sættes på igen, når de er fuldstændig tørre.

Rengøringsmidler og -redskaber

- pH-neutral universalrengøringsmiddel (valgfrit).
- Bløde klude (valgfrit).
- Spand eller lignende (valgfrit).

Luftfiltrene på kondensatoren og frontpanelet skal fjernes og rengøres med lunkent vand (max. 50° C). Hvis luftfiltrene er meget beskidte, fyld da en spand eller lignende med en mild opløsning af pH-neutral universalrengøringsmiddel. Læg luftfiltrene helt ned i spanden i ca. 10 minutter og skyl grundigt med rent varmt vand. Lad luftfiltrene tørre helt før de igen monteres.

Rengøring af genfordampningsbakken



- ADVARSEL -

Vær forsigtig så afrimningsvandørret og varmelegemet (placeret i bakken) ikke ødelægges under rengøring.

Rengøringsmidler og -redskaber

- Blød klud.
- pH-neutral universalrengøringsmiddel.

Det anbefales at tjekke genfordampningsbakken jævnligt for fremmedlegemer og rengør denne med et pH-neutral universalrengøringsmiddel mindst en gang om året. Skyl bakken grundigt med varmt vand og sørg for at tørre genfordampningsbakken helt.

Rengøring ind- og udvendigt



- ADVARSEL -

- Anvend kun de redskaber eller metoder til afrimning som er specificeret i denne brugermanual.
- Hæld ikke vand direkte i køle-/fryseskabet.

Rengøringsmidler og -redskaber

- pH-neutral universalrengøringsmiddel.
- Anvend en blød klud til at fjerne støv og andre urenheder fra køle-/fryseskabet.

Manuel afrimning

Vore konventionelle køle-/fryseskabe har automatisk afrimning (se afsnittet om afrimning), men køle-/fryseskabet skal afrimes manuelt før rengøring. Sørg for at alt indhold opbevares et andet sted før afrimning.

Manuel afrimning sker ved at slukke for køle-/fryseskabet ved stikkontakten. Lad døren stå åben i 24 timer og vær opmærksom på, at overskydende vand ikke spildes på gulvet. Sørg for at holde gulvet og interiøret så tørt som muligt under processen ved at lægge håndklæder eller lignende på overfladerne.

Fjern alle hylder og skuffer og rengør skabet (max. 85° C). Skyl køle-/fryseskabet grundigt med rent varmt vand. Chek og tør grundigt før det igen sættes i drift.

Rengøring af hylder/skuffer



- ADVARSEL -

- Hylde/skuffer skal håndvaskes.
- Brug ikke overdreven kraft, når hylde og skuffer tages ud/sættes ind.

Rengøringsmidler og -redskaber

- pH-neutral universalrengøringsmiddel.
- Blød klud.

Fjern alle hylde/skuffer fra køle-/fryseskabet og vask dem med en blød klud. Skyld hylde/skuffer grundigt med rent varmt vand. Tjek og tør grundigt før skabet igen sættes i drift.

Rengøring af kondensator og kompressorrummet



- ADVARSEL -

- Sørg for ikke at beskadige kondensatoren.
- Komponenterne i kompressorrummet kan være varme.
- Kølesystemet og den hermetisk lukkede kompressor kræver ingen vedligeholdelse.

Redskaber

- Anvend en børste, en blød klud, eller en støvsuger.

Kompressorrummet og især kondensatoren skal holdes fri for støv og andre urenheder.

Rengøring af dørtætningslisten



- ADVARSEL -

- Hæld ikke vand direkte i enheden.

Rengøringsmidler og -redskaber

- pH-neutral universalrengøringsmiddel.
- Anvend en børste, en blød klud eller en støvsuger.

Dørtætningslisten skal rengøres jævnligt med en blød klud. Sørg for at tætningslisten er helt tør før køle-/fryseskabet tages i brug.

Rengøring af afrimningsvandsrøret (hvis relevant)




- ADVARSEL -

- Hæld ikke vand direkte i enheden.

Rengøringsmidler og -redskaber

- pH-neutral universalrengøringsmiddel.
- Anvend en børste, en blød klud eller en støvsuger.

Fjern den elastiske vandlås, som er placeret bag på skabet – se illustration. Inspicer afrimningsvandsrøret for obstruktioner. Skyl og rengør den elastiske vandlås, og geninstaller den.



FAQ

Problem	Årsag	Løsning
Temperatursvingninger	Hyppige døråbninger	• Åbn døren så kort tid som muligt.
	Fejlende temperatursensor	• Brug en uafhængig termometer til at måle temperaturen inde i køle-/fryseskabet for at vurdere, om den afviger fra det skabets føler viser. • Hvis der er en betydelig temperaturforskel, kontakt da Gram BioLine tekniske support.
	Beskidt kondensator	• Rengør kondensator.
	Fordeling af varer i skabet	• Sørg for at indholdet er jævnt fordelt og ikke hindrer luftcirkulation i skabet.
	Omgivelsesforhold	• Sørg for at omgivelsestemperaturen ikke overstiger de temperaturer, der er angivet i denne brugermanual. • Sørg for at skabet ikke er i direkte kontakt med sollys eller påvirkes af andre varmekilder. • Sørg for at skabet anvendes i overensstemmelse med det tilsigtede formål og at fugtigheden ikke overstiger 70%. • Sørg for tilstrækkelig ventilation rundt om køle-/fryseskabet. (Se afsnittet om omgivelser)
	Varens temperatur	• Sørg for at alt indhold er ved den indstillede temperatur inden det placeres i køle-/fryseskabet.
Køle-/fryseskabet virker ikke	Strømforsyning	• Sørg for at strømtikket er korrekt sat i, både i stikkontanten og i køle-/fryseskabet.
	Strømafbrydelse	• Hold døren lukket. • Anvend en alternativ strømkilde, hvis muligt. • Flyt indholdet til et skab der virker.
	Fejlende stikkontakt	• Kontroller om sikringerne er sprunget. • Tjek afbryderen og RCD (Residual Current Device – fejlstrømsafbryder).



- INFORMATION -

Hvis der forstår opstår problemer, så tøv ikke med at kontakte Gram BioLine for professionel support på support@gram-bioline.com

Problem	Årsag	Løsning
Støjende	Ujævnt placeret køle-/fryseskab	- Sørg for at gulvet er jævnt. - Sørg for at bunden af køle-/fryseskabet er i vater. (Se afsnittet "Installation").
	Direkte kontakt med vægge eller andre objekter	- Sørg for at køle-/fryseskabet ikke er i kontakt med væggen. - Sørg for at køle-/fryseskabet ikke er i kontakt med andre apparater eller andre objekter.
	Ventilatorer (hvis relevant)	Sørg for at ventilatorer kører og ikke laver unormale lyde.
Køle-/fryseskabet kan ikke nå den indstillede temperatur	Uoverensstemmelse mellem E-sensor og den indstillede temperatur	- Displayet viser eventuelt en anden temperatur, fordi E-sensoren er placeret det varmeste sted i enheden. Dog bør temperaturen i det centrale område, hvor indholdet opbevares, være ved den indstillede temperatur. - Tjek dette med en uafhængig termometermåler. - Såfremt der er problemer, kontakt da vores kunde support team.
	Beskadiget dørtætningsliste	Sørg for at dørtætningslisten er bøjelig og i god stand.
Behov for reservedele	Reservedele er nødvendigt	Såfremt der er behov for reservedele, kontakt da din lokale Gram BioLine forhandler.



- INFORMATION -

Hvis der fortsat opstår problemer, så tøv ikke med at kontakte Gram BioLine for professionel support på support@gram-bioline.com

Installation Qualification Operation Qualification

The following IQ/OQ is intended to be a guideline, local IQ/OQ procedures can vary depending on application and items stored in the Gram BioLine cabinet.

Deviations from the specifications dictated in the PQ are to be reported in the deviation report.

The IQ/OQ is concluded if all criteria of acceptance are approved and the possible deviations are rectified or accepted.

Organisation:

Location of installation:

Model:

Serial number:

Item and revision number of instructions for use:

Status of operation:

- ☐ Active
- ☐ Inactive

Name of vendor:

Warranty:

Start:

End:

Instructions on use to starting the cabinet:

1. Training of the responsible party Date: _____ By: _____

2. Operational test of the cabinet Date: _____ By: _____

3. Responsible party _____ Tel: _____

Instructions to users:

The responsible party is trained in use of the cabinet in reference to the user manual

☐ General use of cabinet

Objections to the mentioned:

☐ Service & maintenance

☐ The cabinet was delivered without defects/damage.
The cabinet started as specified in the user manual

Set values:

☐ Setpoint temperature _____ °C

Local alarm settings:

☐ High temperature alarm (LhL) _____ °C

☐ Low temperature alarm (LLL) _____ °C

Factory settings

Model/Setpoint temperature		LhL	LLL	EhL	ELL
RF	-20 °C	+25 °C	-35 °C	+25 °C	-35 °C
RR	+5 °C	+25 °C	0 °C	+25 °C	0 °C

External alarm settings:

(See voltage free contact in user manual)

☐ High temperature alarm (EhL) _____ °C

☐ Low temperature alarm (ELL) _____ °C

Date:	Name of trained user:	Signature:	Name of instructor:	Signature:
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____

Model: _____ SN: _____

Installation Qualification – IQ

ID	Description of installation	Reference in manual	Comply		Attachment	Notes
			Yes	No		
I-0	The cabinet is shipped with a transport bracket that should be removed prior to use.	page 10				
I-1	Ensure the cabinet is installed indoors.	page 10				
I-2	Ensure the cabinet is installed in a dry and sufficiently ventilated area.	page 10				
I-3	Ensure the cabinet is not in direct contact with sunlight or other heat sources.	page 10				
I-4	Ensure that the ambient operating temperature is within the allowed range.	page 10				
I-5	Ensure that the cabinet is not installed in a chloric/acidic environment.	page 11				
I-6	Ensure that the protective film on the cabinet is removed.	page 11				
I-7	Ensure that the cabinet is cleaned with a mild soap solution.	page 11				
I-8	Ensure that the cabinet has stood upright for 24 hours if the cabinet has been laying down.	page 11				
I-9	Ensure that the cabinet is levelled if it is equipped with legs.	page 12				
I-10	Ensure a level surface if the cabinet is equipped with wheels/castors.	page 12				
I-11	If equipped with wheels/castors: Ensure wheels/castors are locked after positioning.	page 12				
I-12	If equipped with drawers and/or glass door: Ensure that anti tilt bracket is mounted.	page 16				
I-13	Ensure a distance of $\leq 15-75$ mm between cabinet and back wall.	page 18				
I-14	Ensure that there is a minimum gap of 30 mm between cabinets.	page 18				
I-15	Ensure that the upper part of the cabinet is not covered.	page 19				
I-16	Ensure that electrical appliances are not being used inside the cabinet.	page 19				

Model: _____

SN: _____

Installation Qualification – IQ

ID	Description of installation	Reference in manual	Comply		Attachment	Notes
			Yes	No		
I-17	Ensure the connection from the voltage-free contact to the external monitoring system	page 20				
I-18	Ensure that the inner doors can operate in accordance with the instructions for use.	N/A				
I-19	Ensure the correct electrical connection (compare local values with type/number plate).	page 22				
I-20-1	Ensure that the power cord is secured by the preload cover.	page 22				
I-20-2	Ensure that the power cord is secured by the preload hanger.	page 22				
I-21	Mark the power cord with: "Do not separate when energized".	page 22				
I-22-1	Ensure equipotential bonding (applicable for ATEX Cat. 3 Zone 2 areas).	page 25				

Model: _____

SN: _____

Operation Qualification – OQ

ID	Description of operation	Reference in manual	Comply		Attachment	Notes
			Yes	No		
O-1	Turn on the cabinet – Display test (software version and variant).	page 36				
O-2	Set/adjust set-point temperature.	page 36				
O-3	Set/adjust LhL – Upper alarm limit (local).	page 39				
O-4	Set/adjust LLL – Lower alarm limit (local).	page 39				
O-5	Set/adjust Lhd – Delay of the upper alarm limit (local).	page 40				
O-6	Set/adjust LLd – Delay of the lower alarm limit (local).	page 40				
O-7	Activate/deactivate dA – Door alarm (local).	page 41				
O-8	Set/adjust dAd – Delay of the door alarm (local).	page 41				
O-9	Activate/deactivate BU – Acoustic alarms (local).	page 42				
O-10	Set/adjust EhL – Upper alarm limit (external).	page 43				
O-11	Set/adjust ELL – Lower alarm limit (external).	page 43				
O-12	Set/adjust Ehd – Delay of the upper alarm limit (external).	page 44				
O-13	Set/adjust ELd – Delay of the lower alarm limit (external).	page 44				
O-14	Activate/deactivate dA – Door alarm (external).	page 45				
O-15	Set/adjust dAd – Delay of the door alarm (external).	page 45				
O-16	Activate/deactivate BU – Acoustic external alarms.	page 46				
O-17	Set/adjust defrost cycles (dEF) per 24 hours (factory setting: 4).	page 50				
O-18	Select reference sensor for the display (dPS) (A or E).	page 51				

Model: _____

SN: _____

Deviation Report:

Deviations to the criteria of acceptance are to be documented in the deviation report. A separate deviation report shall be made for each deviation. Mark the entry with the relevant “-ID” specified in the left column in the test specifications.

-ID: _____

Description of the deviation:

Extent to which the deviation has been alleviated:

Additional notes:

Person responsible for the test:

Name: _____

Date: _____

Organisation: _____

Signature: _____

Person responsible for the verification of the test:

Name: _____

Date: _____

Organisation: _____

Signature: _____

Model: _____

SN: _____

Approval of the test results – Installation Qualification (IQ)

- ☐ The steps in the Installation Qualification – IQ were completed with positive results
- ☐ The steps in the Installation Qualification – IQ were completed with negative results

ID of steps with negative results: _____

Approval of the test results – Operation Qualification (OQ)

- ☐ The steps in the Operation Qualification – OQ were completed with positive results
- ☐ The steps in the Operation Qualification – OQ were completed with negative results

ID of steps with negative results: _____

Organisation/Responsible party: _____

Trainer/Responsible party: _____

Stamp & Signature

Stamp & Signature

Tel.

Tel.


e-mail

e-mail

Location & Date

Location & Date

Model: _____ SN: _____



NOTES:

[illegible]

Performance Qualification

Organisation: _____

Location of installation: _____

Model: _____

SN: _____

Item number: _____
(manual)

The PQ consists of inspections of the correct operation of the cabinet under predefined conditions and procedures.

Prerequisites for the PQ are IQ (Installation Qualification) and OQ (Operation Qualification), these must be concluded successfully prior to the initiation of the PQ.

Person responsible for the cabinet:

Name: _____

Date: _____

Signature: _____

Person responsible for the test:

Name: _____

Date: _____

Organisation: _____

Signature: _____

Person responsible for the verification of the test:

Name: _____

Date: _____

Organisation: _____

Signature: _____

Test duration:

Initiation (date/time): _____

Conclusion (date/time): _____

Date: _____

Organisation: _____

Signature: _____

Model: _____

SN: _____

List of names – Persons involved in the test procedure and subsequent report

[illegible]

Model: _____ SN: _____

Deviations from the specifications dictated in the PQ, are to be reported in the deviation report.
The PQ is concluded if all criteria of acceptance are approved and the possible deviations are rectified or accepted.

Measurement – Prerequisites

ID	Description	Accepted	
		Yes	No
P-1	The cabinet must be empty while conducting tests, ie without interior fittings such as drawers, shelves etc. Attachment: Notes:		
P-2	The measurements must be conducted in accordance to IEC 60068-3-5. Attachment: Notes:		
P-3	The positioning of the sensors in the cabinet must be documented with a sketch and/or a photograph. Attachment: Notes:		

Name:

Signature:

Approved
(Yes/No):

Date:

Conducted by: _____

Inspected/verified by: _____

Model: _____ SN: _____

Deviations from the specifications dictated in the PQ, are to be reported in the deviation report.
The PQ is concluded if all criteria of acceptance are approved and the possible deviations are rectified or accepted.

Measurement – Prerequisites

ID	Description	Accepted	
		Yes	No
P-4	Measurements made during the PQ tests must be documented and attached to the PQ. Attachment: Notes:		
P-5	Specify setpoint temperature: _____ °C Specify the ambient temperature: _____ °C Attachment: Notes:		
P-6	Allowed tolerances – <i>Select the tolerance, according to the model being tested.</i> <i>Find model-specific tolerances in appendix.</i> Tolerance: +/- _____ K Attachment: Notes:		

Name:

Signature:

Approved
(Yes/No):

Date:

Conducted by:

Inspected/verified by:

Model: _____

SN: _____

Deviations from the specifications dictated in the PQ are to be reported in the deviation report.
The PQ is concluded if all criteria of acceptance are approved and the possible deviations are rectified or accepted.

Measurements – Temperature stabilisation

ID	Description	Accepted	
		Yes	No
P-7	The test is intended to provide substantiation for the temperature stability inside the cabinet during normal operation. The temperature inside the cabinet must be stabilised – Where all the points in the working space have reached and maintained the same temperature. When the system is stable, document ordinary operation of the cabinet at the setpoint temperature and ambient temperature specified in P-5. Duration: _____ The measurements throughout the operation test, must be documented and attached the PQ. Attachment: Notes:		
P-8	Are the measurements inside the allowed tolerances specified in P-6 ? Attachment: Notes:		

Name: _____ Signature: _____ Approved (Yes/No): _____ Date: _____
 Conducted by: _____
 Inspected/verified by: _____
 Model: _____ SN: _____

Deviations from the specifications dictated in the PQ are to be reported in the deviation report.
The PQ is concluded if all criteria of acceptance are approved and the possible deviations are rectified or accepted.

Measurements – Door opening test

ID	Description	Accepted	
		Yes	No
P-9	The test is intended to provide substantiation for the temperature recovery time inside the cabinet subsequently after a door opening. The temperature inside the cabinet must be stabilised – Where all the points in the working space have reached and maintained the same temperature, the setpoint temperature is specified in P-5. When the system is stable, open the door at 90° for 60 seconds. The measurements, throughout the door opening test, must be documented and attached the PQ. Duration: _____ Attachment: Notes:		
P-10	Has the setpoint temperature specified in P-5, measured in the absolute centre of the cabinet, been achieved within the set time-frame specified in the appendix? Attachment: Notes:		

Name: _____ Signature: _____ Approved (Yes/No): _____ Date: _____
 Conducted by: _____
 Inspected/verified by: _____
 Model: _____ SN: _____

Deviations from the specifications dictated in the PQ, are to be reported in the deviation report.
The PQ is concluded if all criteria of acceptance are approved and the possible deviations are rectified or accepted.

Measurements – Pull-down

ID	Description	Accepted	
		Yes	No
P-11	The test is intended to provide substantiation for the time it takes for the inside of the cabinet to reach the setpoint temperature specified in P-5. The initial temperature in the working space is the ambient temperature specified in P-5. The temperature inside the cabinet must be stabilised in all points of the working space. When the system is stable. Turn on the power to the cabinet. The measurements, throughout the pull-down test, must be documented and attached the PQ. Duration: _____ Attachment: Notes:		
P-12	The time it takes the inside of the cabinet to achieve the setpoint temperature measured in the absolute centre, must not exceed the time-frame specified in the appendix. Have the criteria been met? Attachment: Notes:		

Name:

Signature:

Approved
(Yes/No):

Date:

Conducted by: _____

Inspected/verified by: _____

Model: _____ SN: _____

Deviations from the specifications dictated in the PQ, are to be reported in the deviation report.
The PQ is concluded if all criteria of acceptance are approved and the possible deviations are rectified or accepted.

Measurements – Hold-over

ID	Description	Accepted	
		Yes	No
P-13	The test is intended to provide substantiation for the time it takes for the temperature inside the cabinet to reach the end temperature specified in the appendix. Ambient temperature and setpoint temperature is specified in P-5. The temperature inside the cabinet must be stabilised – Where all the points in the working space have reached and maintained the same temperature throughout, the tolerances are specified in P-6. When the system is stable, turn off the power to the cabinet. The measurements, throughout the hold-over test, must be documented and attached the PQ. Attachment: Notes:		
P-14	The times it takes the inside of the cabinet to reach the end temperature, must at least be the time specified in the appendix. Duration: _____ Have the criteria been met? Attachment: Notes:		

Conducted by: _____ Name: _____ Signature: _____ Approved (Yes/No): _____ Date: _____

Inspected/verified by: _____

Model: _____ SN: _____

Deviation Report

Deviations to the criteria of acceptance are to be documented in the deviation report. A separate deviation report shall be made for each deviation. Mark the entry with the relevant "P-ID" specified in the left column in the test specifications.

P-ID: _____

Description of the deviation:

Extent to which the deviation has been alleviated:

Additional notes:

Person responsible for the test:

Name: _____

Date: _____

Organisation: _____

Signature: _____

Person responsible for the verification of the test:

Name: _____

Date: _____

Organisation: _____

Signature: _____

Model: _____

SN: _____

Approval of the test results – Performance Qualification (PQ)

- ☐ The steps in the Performance Qualification – PQ were completed with positive results
- ☐ The steps in the Performance Qualification – PQ were completed with negative results

ID of steps with negative results: _____

Additional notes:

Organisation/Responsible party: _____

Trainer/Responsible party: _____

Stamp & Signature _____

Stamp & Signature _____

Tel. _____

Tel. _____

e-mail _____

e-mail _____

Location & Date _____

Location & Date _____

Model: _____ SN: _____

[illegible]

Model: _____ SN: _____

Appendix

BioCompact II	Tolerances	Door opening recovery time (minutes) ***	Permissible deviation	Pull-down (minutes)	Permissible deviation	Hold-over range*	Hold-over	Permissible deviation
REFRIGERATORS (RR)								
210 (Solid door)	+/- 3K	4	35 %	23	5 %	5 °C → 10 °C	66	5 %
210 (Glass door)	+/- 3K	4	10 %	28	5 %	5 °C → 10 °C	43	5 %
310 (Solid door)	+/- 3K	4	35 %	24	5 %	5 °C → 10 °C	55	5 %
310 (Glass door)	+/- 3K	4	20 %	28	5 %	5 °C → 10 °C	42	10 %
410 (Solid door)	+/- 3K	8	15 %	21	5 %	5 °C → 10 °C	47	10 %
410 (Glass door)	+/- 3K	7	10 %	22	5 %	5 °C → 10 °C	33	5 %
610 (Solid door)	+/- 3K	6	35 %	15	5 %	5 °C → 10 °C	**	10 %
610 (Glass door)	+/- 3K	6	35 %	**	5 %	5 °C → 10 °C	**	10 %
FREEZERS (RF)								
210 (Solid door)	**	15	20 %	53	10 %	-20 °C → -10 °C	56	5 %
310 (Solid door)	**	11	10 %	62	5 %	-20 °C → -10 °C	56	5 %
410 (Solid door)	**	19	10 %	71	10 %	-20 °C → -10 °C	42	10 %
610 (Solid door)	**	10	20 %	40	10 %	-20 °C → -10 °C	**	10 %

*): The temperature span between the initial temperature and the end temperature in the hold-over test P-13,14.

**): Please contact your local distributor for current information.

***): 90° opening 1 minute

Note:

Refrigerators (RR): Ambient temperature +25 °C
Setpoint temperature +5 °C

Freezers (RF): Ambient temperature +25 °C
Setpoint temperature -20 °C

Name: _____ Signature: _____ Approved (Yes/No): _____ Date: _____

Conducted by: _____

Inspected/verified by: _____

Model: _____ SN: _____

Indeks

A	
Afrimning	50, 60
Alarmindstillinger	39, 43
Almindelig brug	53
Antikip-beslag	16
B	
Ben	12
Beskyttelsesfilm	11
Bortskaffelse	63
D	
Datablade	64
Digitalt display	36
Display føler	51
Dørhængsel	14
Dørlås	55
Dørvending	13
E	
Elektronisk lav-temperatursikring	52
Eskorterende/indstillede alarmgrænser ...	49
F	
FAQ	108
Fejlkoder	38
Føleroffset	47
G	
Generelle oplysninger	58
Gennemføring	61
H	
Hjul	12
Hylde	33, 34, 35
I	
Idriftsættelse	36
Indledende opsætningstrin	10
Installation	10
IQ, OQ, PQ	110, 118
K	
Konfigurationsmuligheder	26
Kurve	31, 32
L	
Ladelinje	53
Ledningsdiagram	92
Lynvejledning	2
M	
Menugennemgang	37
O	
Omgivelser	18
Overensstemmelseserklæringer	88
P	
Parameterindstillinger	47
Personlige værnemidler	11
Potentialfri kontakt	20
Potentialudligning	25
R	
Rengøring	56, 103, 104
Rørdiagram	99
S	
Service	58
Sikkerhed	5
Skabets komponenter	6, 8
Skuffer	27, 29
Symboler	5
T	
Tætningsliste	57
Tilslutning til strøm	22
Tøvand	50, 60
Type-/nummerskilt	59
V	
Vægmontering	17
Værnemidler	11
Vedligeholdelse	56, 100, 101
Vigtigt	62



Gram Scientific ApS

Aage Grams Vej 1 · 6500 Vojens · Danmark

Tel: +45 73 20 13 00

e-mail: info@gram-bioline.com

www.gram-bioline.com



Biostorage you can depend on